

NR RYSUNKU PRZED ZMIANĄ	NR RYSUNKU PO ZMIANIE	NR CZĘŚCI	NR TABLICZY	OD NUMERU SILNIKA	OD NUMERU NADWOZIA	DATA	NAZWA CZĘŚCI
7679145	7766518	2.28.0	21204			92.05	USZCZELKA
7679144	7766517	2.28.0	21204			92.05	PLYTKA
7535889	7697466	1.28.000	21204			92.06	POKRYWA TYLNA KPL.
5995512	5929355	2.28.4	21204/3			92.06	DŹWIGNIA WYBIERAKA
7663500	40003270		21204/3			92.06	PIERŚCIEN USZCZELNIAJĄCY
4360668	7704202	1.29.105	21221/1			92.06	MIESZEK OSŁONOWY
4128546	46575960		10221			94.07	DŹWIGNIA
4128548	46575962		10221			94.07	CIĘGNO KPL.
4130875	46575815		10221			94.07	CIĘGNO
7591372	7557120		10221			94.07	PEDAŁ PRZYSPIESZENIA
7591372	46575759		10221			94.07	PEDAŁ PRZYSPIESZENIA
	7557122		10221			94.07	ŚRUBA Z OTWOREM
	46575758		10221			94.07	ŚRUBA Z OTWOREM
	14048117		10221			94.07	NAKRĘTKA
	7557123		10221			94.07	PODKŁADKA
46575967	46575007		10204			94.07	GAŹNIK 28S1A5
9932504	46575131		10207			94.07	DŹWIGNIA KPL.
7541008	46577250		10101			94.10	GŁOWICA KPL.
7536346	46577236	1.75.160	55501			94.10	WSPORNIK KPL.
	46576711	9.59.2	55501			94.10	PRZERYWACZ KIERUNKOWS. I ŚW. AWAR.
15687901	15688001	10631	55501			94.10	WKREŚ N 8x13
7591293	46576711	9.59.000	55501			94.10	PRZERYWACZ KIERUNKOWSKAZÓW
7551029	46576711	9.59.000	55501			94.10	PRZERYWACZ ŚW. AWARYJNYCH
46576987	46577247	1.75.213	55601			94.10	WIĄZKA PRZEDNIA KPL.
46577250	7541008		10101			95.04	GŁOWICA KPL.
46577004	45677377		10301			95.04	KOŁO PASOWE
7735914	46434578		55101/2			95.04	MODUŁ ELEKTRON. STEROW. ZAPŁONEM
7635924	46434578		55101/2			95.04	MODUŁ ELEKTRON. STEROW. ZAPŁONEM
4058951	7664145		10107	6832455		95.04	MISECZKA SPRĘŻYNY
4301739			10107	6832455		95.04	SPRĘŻYNA WEWNĘTRZNA
7547243	7664146		10107	6832455		95.04	SPRĘŻYNA ZEWNĘTRZNA
4294100	7663857		10107	6832455		95.04	MISECZKA SPRĘŻYNY
	7662855		10107	6832455		95.04	OSŁONA OLEJOWA

NR RYSUNKU PRZED ZMIANA	NR RYSUNKU PO ZMIANIE	NR CZEŚCI	NR TABLICY	OD NUMERU SILNIKA	OD NUMERU NADWOZIA	DATA	NAZWA CZĘŚCI
7570609 4406436	5961726 46577658		70130/2 70613/2		37168799	98.10	KORBKA PODNOŚNIKA SZYBY KPL. PÓLKA PRZEGRODY TYLNEJ KPL.

NR STR. NR TABLICZ		NAZWA TABLICZ	NR STR. NR TABLICZ		NAZWA TABLICZ
1	10000	SILNIK	33	10407	OSŁONY UKŁADU CHŁODZENIA
2	10000/1	SILNIK	34	10407/1	OSŁONY UKŁADU CHŁODZENIA
3	10001	ZESPÓŁ NAPEĐOWY	35	10407/1	OSŁONY UKŁADU CHŁODZENIA
4	10002	ZAWIESZENIE SILNIKA I ZESPOŁU NAPEĐOWEGO	36	10409	WIRNIK WENTYLATORA I NAPEĐ
5	10002	ZAWIESZENIE SILNIKA I ZESPOŁU NAPEĐOWEGO	37	18101	MECHANIZM WYŁĄCZANIA SPRZĘGŁA
6	10101	KADŁUB I GŁOWICA	38	18101/1	MECHANIZM WYŁĄCZANIA SPRZĘGŁA
7	10101	KADŁUB I GŁOWICA	39	18109	SPRZĘGŁO
8	10102	MISKA OLEJOWA I POKRYWA ROZRZĄDU	40	21200	SKRZYNIA BIEGÓW Z MECHANIZMEM RÓŻNIC.
9	10102	MISKA OLEJOWA I POKRYWA ROZRZĄDU	41	21204	SKRZYNIA BIEGÓW, OBUDOWY I POKRYWY
10	10103	WAŁ KORBOWY I KOŁO ZAMACHOWE	42	21204	SKRZYNIA BIEGÓW, OBUDOWY I POKRYWY
11	10103	WAŁ KORBOWY I KOŁO ZAMACHOWE	43	21204/1	KOŁA ZĘBATE I WAŁKI SKRZYNI BIEGÓW
12	10105	KORBOWODY I TŁOKI	44	21204/2	KOŁA ZĘBATE I WAŁKI SKRZYNI BIEGÓW
13	10105	KORBOWODY I TŁOKI	45	21204/2	KOŁA ZĘBATE I WAŁKI SKRZYNI BIEGÓW
14	10105/1	TŁOKI KOMPLETNE	46	21204/3	MECHANIZMY ZMIANY BIEGÓW WEWNĘTRZNE
15	10106	NAPEĐ ROZRZĄDU	47	21204/4	KOŁA ZĘBATE PRZEKŁADNI GŁ. I MECH. RÓŻN.
16	10107	ROZRZĄD	48	21204/4	KOŁA ZĘBATE PRZEKŁADNI GŁ. I MECH. RÓŻN.
17	10107	ROZRZĄD	49	21221/1	MECHANIZM ZMIANY BIEGÓW ZEWNĘTRZNY
18	10201	ZBIORNIK PALIWA I PRZEWODY	50	21221/1	MECHANIZM ZMIANY BIEGÓW ZEWNĘTRZNY
19	10201	ZBIORNIK PALIWA I PRZEWODY	51	21233	PRZEKŁADNIA I NAPEĐ PRĘDKOŚCIOMIERZA
20	10202	POMPA PALIWA I PRZEWODY	52	27402	PÓŁOSIE NAPEĐOWE
21	10202/1	POMPA PALIWA	53	33101	PEDAŁ HAMULCA
22	10203	UKŁAD POCHŁANIANIA PAR PALIWA	54	33102	UKŁAD ZASILANIA POMPY HAMULCOWEJ
23	10204	GAŹNIK I FILTR POWIETRZA	55	33102/1	UKŁAD HYDRAULICZNY STEROWANIA HAMULC.
24	10207	GAŹNIK	56	33102/1	UKŁAD HYDRAULICZNY STEROWANIA HAMULC.
25	10207	GAŹNIK	57	33106	POMPA HAMULCOWA
26	10207	GAŹNIK	58	33107/1	ROZPIERACZ SZCZĘK HAMULC. KÓŁ TYLNYCH
27	10221	STEROWANIE GAŹNIKIEM-UKŁAD PRZYŚPIESZAJ	59	33107/2	ROZPIERACZ SZCZĘK HAMULC. KÓŁ PRZEDNICH
28	10221/1	STEROWANIE GAŹNIKIEM-UKŁAD ROZRUCHOWY	60	33117/1	HAMULCE KÓŁ PRZEDNICH
29	10257	UKŁAD WYLOTOWY- TŁUMIK WYDECHU	61	33117/2	HAMULCE KÓŁ PRZEDNICH
30	10257/1	UKŁAD WYLOTOWY TŁUMIK WYDECHU	62	33125/1	HAMULCE KÓŁ TYLNYCH
31	10301	SMAROWANIE	63	33125/2	HAMULCE KÓŁ TYLNYCH
32	10301	SMAROWANIE	64	33135	STEROWANIE HAMULCEM POSTOJOWYM

NR STR. NR TABLICY		NAZWA TABLICY	NR STR. NR TABLICY		NAZWA TABLICY
65	33135	STEROWANIE HAMULCEM POSTOJOWYM	97	55205	ROZRUSZNIK
66	41201	PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA Z KOŁEM	98	55205	ROZRUSZNIK
67	41201	PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA Z KOŁEM	99	55205/2	ROZRUSZNIK ELEKTROMAGNETYCZNY - CZĘŚCI
68	41201/1	KOLUMNA KIEROWNICY	100	55205/3	ROZRUSZNIK ELEKTROMAGNETYCZNY - CZĘŚCI
69	41202	PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA - CZĘŚCI	101	55301	UKŁAD ZASILANIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
70	41202	PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA - CZĘŚCI	102	55301/1	ALTERNATOR
71	41202/1	PRZEKŁADNIA KIER. ZĘBATKOWA	103	55301/2	UKŁAD ZASILANIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
72	41202/5	PRZEKŁADNIA KIER. ZĘBATKOWA	104	55302	PRĄDNICA
73	41202/6	PRZEKŁADNIA KIER. ZĘBAT. Z UKŁ. DRAŻKOW	105	55302	PRĄDNICA
74	41210	UKŁAD DRAŻKOW KIEROWNICZYCH	106	55303	ALTERNATOR TYP A-115-343 - CZĘŚCI
75	44301	ZAWIESZENIE PRZEDNIE - RESOR	107	55303/1	ALTERNATOR TYP A-115-343 - CZĘŚCI
76	44301/1	ZAWIESZENIA PRZED. - AMORTYZATOR I WAHAC	108	55401	OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE
77	44301/1	ZAWIESZENIA PRZED. - AMORTYZATOR I WAHAC	109	55401/1	OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE
78	44301/2	ZAWIESZENIE PRZEDNIE KPL.	110	55401/2	OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
79	44305/3	ZAWIESZENIE TYLNE - SPRĘŻYNA, WAHACZ	111	55401/4	LAMPA PRZECIWMGŁOWA NR 7537894 - CZĘŚCI
80	44305/4	ZAWIESZENIE TYLNE - AMORTYZATOR, WAHACZ	112	55401/5	LAMPA COFANIA NR 7537893 - CZĘŚCI
81	44305/5	ZAWIESZENIE TYLNE KPL.	113	55405	REFLEKTOR
82	44314	ZWROTNIKA ZAWIESZENIA PRZEDNIEGO	114	55423	LAMPA ZESPOŁONA TYLNA - CZĘŚCI
83	44314	ZWROTNIKA ZAWIESZENIA PRZEDNIEGO	115	55425/1	LAMPA OŚWIETLENIA TABLICY REJESTRACYJNEJ
84	44316/1	KOŁO JEZDNE	116	55501	URZĄDZENIA. SYGNAŁ. PRZELĄCZNIKI I REGULAT.
85	50102/2	UKŁAD OGRZEWANIA	117	55501	URZĄDZENIA. SYGNAŁ. PRZELĄCZNIKI I REGULAT.
86	50102/3	UKŁAD OGRZEWANIA	118	55506	LAMPA KIERUNKOWSKAZU PRZEDNIA - CZĘŚCI
87	50102/3	UKŁAD OGRZEWANIA	119	55510/1	WYŁĄCZNIKI I URZĄDZ. SYGNALIZACYJNO KONTR.
88	50102/4	UKŁAD OGRZEWANIA	120	55510/2	WYŁĄCZNIKI
89	50117	UKŁAD SPRYSKIWACZA SZYB	121	55510/3	WSKAŹNIKI (URZĄDZ. SYGNALIZACYJNO KONTR.)
90	50117/1	UKŁAD SPRYSKIWACZA SZYB	122	55510/4	ZESTAW WSKAŹNIKÓW
91	55101/1	URZĄDZENIE ZAPŁONOWE SILNIKA	123	55510/5	ZESTAW WSKAŹNIKÓW (WĘGIERSKI)
92	55101/2	UKŁAD ZAPŁONOWY	124	55510/7	ZESTAW WSKAŹNIKÓW-CZĘŚCI
93	55101/3	UKŁAD ZAPŁONOWY	125	55515	WYCIERACZKI SZYB - CZĘŚCI
94	55101/4	UKŁAD ZAPŁONOWY	126	55516	WYCIERACZKI SZYB - CZĘŚCI
95	55104/1	APARAT ZAPŁONOWY - CZĘŚCI	127	55516/1	WYCIERACZKI SZYB - CZĘŚCI
96	55201	RĘCZNY UKŁAD ROZRUCHOWY SILNIKA	128	55601	WIĄZKA PRZEWODÓW CZĘŚCI PRZEDNIEJ

NR STR. NR TABLICY		NAZWA TABLICY	NR STR. NR TABLICY		NAZWA TABLICY
129	55602	WIĄZKA PRZEWODÓW CZĘŚCI TYLNEJ	161	70303	OSŁONY I USZCZELNIENIA
130	55603	PRZEWODY I WIĄZKI	162	70306/1	ZDERZAK PRZEDNI
131	681016810	NARZĘDZIA	163	70306/2	ZDERZAK PRZEDNI
132	70101	POKRYWA KOMORY SILNIKA	164	70306/2	ZDERZAK PRZEDNI
133	70102/1	TABLICA ROZDZIELCZA PRZYRZĄDÓW	165	70307/2	ZDERZAK TYLNY
134	70102/1	TABLICA ROZDZIELCZA PRZYRZĄDÓW	166	70307/3	ZDERZAK TYLNY
135	70102/2	TABLICA ROZDZIELCZA PRZYRZĄDÓW	167	70601	SIEDZENIE PRZEDNIE STAŁE
136	70106	NADWOZIE - PODŁOGA	168	70601/2	SIEDZENIE PRZEDNIE ODCHYLE
137	70112	NADWOZIE - CZĘŚCI PRZEDNIE	169	70601/2	SIEDZENIE PRZEDNIE ODCHYLE
138	70112/1	NADWOZIE - CZĘŚCI WEWNĘTRZNE	170	70601/3	SIEDZENIE PRZEDN. ODCHYL. "INTER GROCLIN"
139	70112/1	NADWOZIE - CZĘŚCI WEWNĘTRZNE	171	70613/1	SIEDZENIE TYLNE
140	70113	NADWOZIE - CZĘŚCI WEWNĘTRZNE	172	70613/2	ZAGŁÓWKI SIEDZENIA TYLNEGO
141	70118	NADWOZIE - CZĘŚCI ZEWNĘTRZNE	173	70621	DYWANIKI
142	70118	NADWOZIE - CZĘŚCI ZEWNĘTRZNE	174	70622	IZOLACJE
143	70130	DRZWI - POSZYCIA I USZCZELKI	175	70623	WYKOŃCZENIE WNĘTRZA
144	70130	DRZWI - POSZYCIA I USZCZELKI	176	70623	WYKOŃCZENIE WNĘTRZA
145	70130/1	DRZWI - SZYBY I OSPRZĘT	177	70625	PASY BEZPIECZEŃSTWA
146	70130/1	DRZWI - SZYBY I OSPRZĘT	178	70628	MOCOWANIE KOŁA ZAPASOWEGO
147	70130/1	DRZWI - SZYBY I OSPRZĘT	179	84502/1	DŹWIGNIA GŁÓWNA STEROWANIA POJAZDEM
148	70130/2	DRZWI BOCZNE-OSPRZĘT	180	84502/2	STEROWANIE SPRZĘGŁEM I HAMULCEM
149	70131	DRZWI - ZAMKI I OSPRZĘT	181	84502/2	STEROWANIE SPRZĘGŁEM I HAMULCEM
150	70131	DRZWI - ZAMKI I OSPRZĘT	182	84502/3	CIĘGNA, DŹWIGNIE, OSŁONY
151	70131/1	DRZWI - UKOMPLETOWANIE ZAMKÓW			
152	70133	DRZWI - WYKŁADZINY WEWNĘTRZNE			
153	70155	SZYBY-PRZEDNIA, TYLNA, BOCZNA STAŁA			
154	70156	SZYBY BOCZNE ODCHYLE			
155	70160	POKRYWA BAGAŻNIKA			
156	70162	OZDOBY I AKCESORIA ZEWNĘTRZNE			
157	70162	OZDOBY I AKCESORIA ZEWNĘTRZNE			
158	70162	OZDOBY I AKCESORIA ZEWNĘTRZNE			
159	70162/2	OZDOBY I AKCESORIA ZEWNĘTRZNE			
160	70165	ZNAKI MODELU			

NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI
22	132	20	1	Obudowa	891805	47	6	2	Łożysko
202224	69	1	1	Nakrętka	891533	46	4	3	Śruba
336514	69	10	1	Nakrętka	894040	79	2	*	Podkładka
336659	83	29	2	Podkładka	899983	76	3	4	Podkładka
337176	52	13	2	Sprężyna	965201	69	3	1	Śruba
355301	46	8	2	Kulek	965849	101	9	1	Sworzeń
672541	97	2	2	Tulejka łożyskująca	970281	47	7	2	Pierścień
672541	99	2	1	Tulejka łożyskująca	970282	47	9	2	Obudowa
672541	99	10	1	Tulejka łożyskująca	970283	47	8	2	Pierścień
766134	18	15	1	Korek wlewu paliwa	970284	47	12	2	Pierścień
804862	52	19	4	Łożysko	970290	52	3	2	Pokrywa
805599	97	21	1	Cewka wzbudz.	970370	51	7	1	Koło zębate
809064	55	3	2	Dwuślączka	970490	76	5	1	Podkładka
809065	55	4	4	Podkładka	970801	46	15	1	Widelki 1 biegu
811134	51	2	1	Uszczelka	970803	46	6	1	Widelki biegu wstecznego
814635	84	6	2	Pokrywa	970812	41	4	1	Uszczelka
814838	27	4	2	Zacisk	971291	38	10	1	Nakrętka
858394	74	5	4	Zacisk	972488	64	9	1	Zębatka
870736	49	6	1	Miseczka	977285	37	9	1	Oslona
870738	49	8	1	Miseczka	977790	161	14	1	Oslona ciągną
873637	83	25	2	Uszczelnienie	980848	57	10	1	Oslona
878770	58	3	2	Odpowietrznik	984070	51	14	1	Podkładka
878770	59	1	2	Odpowietrznik	985112	140	10	2	Wspornik
879886	103	3	1	Pierścień	985308	69	7	1	Pokrywa
880393	59	18	1	Pierścień	985309	69	8	1	Uszczelka
880394	69	17	1	Tulejka	985578	4	23	2	Poduszka
883323	104	12	2	Śruba	986952	6	16	2	Kulek
888019	51	13	2	Tulejka	986955	8	13	1	Uszczelka
889956	55	1	2	Płytką pr.	986965	8	12	1	Uszczelka
889957	55	2	2	Płytką l.	987046	31	2	1	Zawór
890282	52	16	4	Tulejka	987048	15	10	4	Płytką
890414	76	21	2	Śruba	987082	23	17	1	Uszczelka

NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI
987083	23	15	1	Uszczelka	4027581	49	7	1	Wspornik
987088	20	14	1	Tulejka	4033770	104	6	1	Pierścień
987099	16	6	2	Pierścień	4034044	10	1	1	Zaślepka
987109	31	12	1	Śruba	4034349	104	20	1	Korpus kpl.
987112	31	10	1	Pierścień	4035670	91	13	2	Kapturek
987114	31	9	1	Odrzutnik oleju	4039971	105	36	1	Pierścień
987115	101	6	1	Sworzeń	4044421	62	1	2	Płytką kpl
987176	6	12	2	Śruba dwustronna	4048471	98	31	1	Podkładka
987178	20	2	1	Przewód paliwowy	4048661	34	22	1	Śruba
987184	101	5	2	Opaska	4048665	34	18	1	Cięgno termostatu
988265	8	9	2	Śruba	4048674	34	16	1	Podkładka
988902	139	23	1	Wspornik przedni	4048675	34	4	1	Pokrywa termostatu
989611	104	19	1	Śruba	4048689	34	17	1	Podkładka
989617	105	28	1	Śruba	4048690	34	20	2	Podkładka
989986	161	3	6	Nasadka	4049811	15	2	1	Pierścień
990986	74	12	2	Podkładka	4049812	15	3	1	Pierścień
991079	74	11	1	Sworzeń	4051449	15	8	1	Koło łańcuchowe
992273	18	5	1	Uszczelka	4054763	20	3	1	Uchwyt
996354	31	19	1	Podkładka	4055241	4	5	1	Tuleja
996355	31	20	1	Uszczelka	4055358	83	25	2	Uszczelnienie
996623	20	4	1	Łącznik	4055495	15	1	1	Pierścień
997215	146	31	2	Sworzeń	4056844	101	3	1	Regulator nap.
4002508	7	17	1	Zaślepka górna	4058951	16	8	4	Miseczka sprężyny
4007946	58	2	2	Sprężyna	4061033	38	9	1	Sprężyna
4009587	76	6	4	Podkładka	4061411	100	20	4	Wkręt
4012211	41	19	1	Osłona	4061411	97	20	4	Wkręt
4014771	41	7	1	Pokrywa górna	4062201	43	2	1	Tulejka
4017013	31	11	1	Płytką	4062326	27	10	1	Kapturek
4017035	34	7	2	Podkładka	4064439	43	6	1	Koło zębate
4017952	28	4	1	Pancerz	4064453	79	3	1	Wspornik prawy
4018701	36	11	1	Podkładka	4064454	79	4	1	Wspornik lewy
4019755	49	16	2	Śruba	4064493	17	23	2	Wspornik

NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI
4064494	16	18	1	Tulejka	4107998	46	9	1	Walek sterowania 3 i 4 biegu
4064928	23	5	3	Sprężyna	4107999	46	7	3	Walek sterowania biegu wstecznego
4065615	104	25	1	Podkładka	4108004	47	1	1	Obudowa kpl.
4066320	101	7	1	Oslona	4108008	47	13	2	Koło koronowe
4068360	105	32	1	Pierścień	4108013	48	23	1	Pierścień zabezpieczający
4072152	4	20	2	Podkładka	4108077	38	14	1	Tulejka
4072798	31	13	1	Pokrywa	4108077	38	17	1	Tulejka
4075394	104	16	1	Podkładka	4109336	97	18	1	Korpus kpl.
4077589	55	19	1	Rozgałęźnik	4109896	150	33	4	Ogranicznik
4079433	146	30	2	Płytki	4110405	69	21	1	Ramię przekł.
4084910	91	8	1	Wspornik	4110751	169	8	4	Sworzeń przegubu oparcia
4087165	44	13	1	Nakrętka	4110852	105	29	2	Szczotka
4089075	161	11	1	Oslona dźwigni	4111168	52	20	2	Piasta
4091350	70	23	1	Pokrywa	4111357	66	4	2	Śruba
4091351	69	20	1	Uszczelka	4111630	33	10	1	Obejma
4091352	69	19	1	Płytki	4111917	49	13	1	Łącznik
4092687	10	15	1	Wał korbowy kpl.	4112977	132	15	6	Tulejka
4092689	10	8	1	Tulejka	4113070	83	26	2	Pierścień
4094308	167	9	4	Płytki kpl.	4113070	52	15	2	Pierścień
4094901	52	4	2	Pierścień	4115451	58	5	4	Pierścień
4095427	52	11	2	Złączka	4115451	57	3	3	Pierścień
4095633	161	15	1	Płytki osłony	4115603	79	12	2	Miska
4100954	143	9	2	Krążek	4117843	43	5	1	Walek
4100998	74	8	2	Przegub kulowy	4118109	38	2	1	Śruba
4101148	51	10	1	Koło zębate	4119727	41	8	1	Uszczelka
4101670	79	1	4	Śruba	4119858	104	18	1	Izolator
4101808	74	9	1	Dźwignia	4120502	104	1	1	Uzwojenie
4101813	74	19	2	Drażek kpl.	4120686	38	13	2	Pierścień
4101815	74	10	1	Drażek kpl.	4120686	46	1	2	Pierścień uszczelniający
4104085	74	2	2	Przegub kulowy	4121498	31	21	1	Przewód
4104877	64	14	1	Wspornik	4121620	58	4	4	Oslona
4106420	109	8	2	Przelotka	4121625	79	11	2	Pierścień

NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI
4122808	51	17	1	Pierścień	4161988	17	28	4	Szklanka popychacza +0.10
4122835	57	5	2	Śruba	4162065	41	16	1	Płytką
4122836	57	5	2	Uszczelka	4162240	105	27	1	Izolator
4123821	34	13	2	Śruba	4168117	132	12	1	Płytką
4124060	27	7	2	Podkładka	4169372	72	2	1	Kolnier
4125327	38	12	1	Dźwignia	4169376	72	3	1	Podkładka
4127151	27	3	3	Podkładka	4169377	72	4	1	Podkładka
4127852	31	3	1	Sprężyna	4169378	72	4	1	Podkładka
4127902	27	12	1	Pancerz	4169379	71	8	1	Klamra I
4128546	27	2	1	Dźwignia	4169380	71	7	1	Obejma mocująca
4128548	27	5	1	Cięgno	4169420	49	15	2	Tulejka
4128702	41	7	1	Pokrywa górna	4169421	49	14	2	Podkładka
4130367	53	13	1	Nakładka gumowa	4169720	46	13	3	Sprężyna
4130875	27	13	2	Cięgno kpl.	4170840	51	12	1	Tulejka
4132746	104	7	1	Sworzeń	4170842	51	11	1	Kolo zębate
4133398	49	17	1	Sprężyna	4172077	108	11	1	Pokrywa skrzynki bezpiecznikowej
4135523	109	9	2	Przelotka	4174016	109	12	4	Spinka
4137985	16	19	4	Dźwignia zaworowa	4174136	108	14	1	Gniazdo z bezp. szyby ogrzewanej
4139485	59	3	4	Oslona	4174484	16	4	4	Śruba
4139496	97	15	1	Łożysko	4175988	51	1	1	Przekładnia prędkościomierza
4145605	146	35	6	Krążek	4179801	71	3	1	Klamra pr
4145637	109	13	2	Kapturek	4179802	71	2	1	Obejma mocująca
4145850	133	3	1	Uszczelka	4179944	126	3	4	Tulejka
4149155	27	9	1	Sworzeń	4179945	126	4	4	Podkładka
4151117	146	25	2	Zaczep	4179946	126	10	4	Podkładka
4151243	32	29	1	Czujnik ciśnienia oleju	4179947	126	11	4	Agrafka
4151245	32	30	1	Kapturek	4179997	76	2	4	Podkładka
4155163	125	6	2	Pierścień	4185214	116	18	1	Ramka przycisku
4156931	36	8	1	Pasek klinowy	4185496	57	4	2	Tulejka
4159579	116	16	1	Przelotka	4186493	175	2	2	Nasadka
4161986	17	26	4	Szklanka popychacza +0.000	4189398	97	5	1	Sworzeń dźwigni
4161987	17	27	4	Szklanka popychacza +0.05	4189399	97	3	1	Dźwignia kpl.

NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI
4189402	97	6	1	Sprężyna dźwigni	4241451	113	2	8	Spinka
4194798	105	30	2	Sprężyna	4241453	113	1	2	Spinka
4198259	72	6	1	Uszczelka	4241461	109	3	4	Złączka
4198644	104	9	2	Śruba	4241573	76	4	2	Sworzeń
4202310	105	33	1	Tarcza kpl.	4247758	149	23	1	Klamka zewnętrzna pr.
4203412	53	10	1	Popychacz pedału	4247759	150	24	1	Klamka zewnętrzna l.
4205319	167	19	8	Zaczep sprężyny	4247766	149	21	1	Dźwignia pr.
4205573	116	15	1	Przerywacz kierunkowskazów	4247767	149	22	1	Dźwignia l.
4205911	79	5	6	Podkładka	4251628	51	9	2	Zasłlepka
4206117	176	22	1	Wykładzina tunelu	4251629	51	8	2	Zasłlepka
4209712	96	2	1	Łącznik	4251665	114	2	2	Uszczelka klosza lampy
4211461	153	11	4	Tulejka	4251965	109	11	2	Zacisk
4212497	145	18	2	Sprężyna	4254438	149	2	2	Klamka wewnętrzna
4212498	145	17	2	Podkładka	4254944	154	13	4	Tulejka
4212738	86	18	2	Sprężyna	4255537	146	36	2	Zderzak
4215706	32	36	1	Płytki	4257991	85	16	1	Zacisk
4215863	53	9	1	Podkładka	4259228	97	24	2	Szczotka
4216837	149	6	2	Podkładka	4259228	99	7	2	Szczotka
4222578	150	28	1	Zaczep pr.	4259481	109	2	4	Śruba regulacyjna
4222579	150	29	1	Zaczep l.	4259481	113	4	4	Śruba
4228520	36	5	1	Podkładka	4261172	12	15	2	Pierścień zgar. ze szczeliną +0.0 (600)
4228522	36	1	1	Piasta	4261173	12	14	2	Pierścień zgar. +0.0 (600)
4228694	153	12	4	Uszczelka tulejki	4261250	29	6	4	Nakrętka
4228731	150	25	2	Kolek	4261427	12	18	2	Pierścień zgar. ze szczeliną +0.2 (600)
4230245	28	5	1	Cięgno ssania	4261428	12	21	2	Pierścień zgar. ze szczeliną +0.4 (600)
4232339	36	3	3	Podkładka	4261429	12	24	2	Pierścień zgar. ze szczeliną +0.6 (600)
4234280	160	6	2	Tulejka	4261431	12	17	2	Pierścień zgar. +0.2 (600)
4236877	76	7	4	Tuleja	4261432	12	20	2	Pierścień zgar. +0.4 (600)
4238679	19	24	1	Spinka	4261433	12	23	2	Pierścień zgar. +0.6 (600)
4240306	149	7	2	Nasadka	4262041	157	25	2	Korek
4240376	109	10	2	Spinka	4262770	53	5	1	Tulejka
4240427	19	20	1	Uszczelka	4263661	38	6	1	Wspornik kpl.

NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI
4263988	52	18	2	Tuleja	4274721	43	9	1	Wałek główny
4266161	139	24	1	Płytką przewodu masowego	4274724	43	1	1	Kolo zębate
4267799	12	13	2	Pierścień uszczelniający +0.0 (600)	4274893	15	6	1	Kolo łańcuchowe
4267801	12	16	2	Pierścień uszczelniający +0.2 (600)	4275329	153	5	1	Szyba tylna
4267802	12	19	2	Pierścień uszczelniający +0.4(600)	4275388	140	7	1	Nakładka pr.
4267803	12	22	2	Pierścień uszczelniający +0.6 (600)	4275389	140	20	1	Nakładka l.
4267818	101	2	1	Podkładka	4275547	175	12	2	Oslona reflektora
4268453	54	8	1	Przelotka	4275566	140	3	1	Słupek pr.
4269323	13	37	2	Sworzeń łukowy +0.0	4275567	140	8	1	Słupek l.
4269324	13	38	2	Sworzeń łukowy +0.2	4275569	140	2	1	Podluznica pr.
4270319	44	5	1	Kolo zębate	4275570	140	11	1	Podluznica l.
4270321	44	10	1	Kolo zębate	4275650	147	43	1	Szyba opuszczana kpl. pr.
4270323	44	16	1	Kolo zębate	4275651	147	44	1	Szyba opuszczana kpl. l.
4270741	57	9	1	Pierścień	4275654	146	28	2	Prowadnica
4271102	52	2	2	Półoś kpl.	4275662	147	46	1	Prowadnica tylna kpl. pr.
4271949	143	4	4	Nasadka	4275663	147	47	1	Prowadnica tylna kpl. l.
4271966	10	16	1	Obudowa łożyska gl. 0.0	4275675	145	9	1	Prowadnica przednia kpl. pr.
4271967	10	17	1	Obudowa łożyska gl. 0.2	4275676	145	10	1	Prowadnica przednia kpl. l.
4271968	10	18	1	Obudowa łożyska gl. 0.4	4275700	145	8	2	Uszczelka szyby
4271969	10	19	1	Obudowa łożyska gl. 0.6	4275712	150	26	1	Zamek drzwi pr.
4271970	11	20	1	Obudowa łożyska gl. 0.8	4275713	150	27	1	Zamek drzwi l.
4271971	11	21	1	Obudowa łożyska gl. 1.0	4275724	149	8	1	Cięgno pr.
4272449	143	1	40	Spinacz	4275725	149	9	1	Cięgno l.
4272743	118	1	2	Uszczelka	4275728	143	17	2	Ramka zewn. kpl. pr.
4272876	149	3	2	Sprężyna	4275734	143	11	6	Korek
4273070	23	16	1	Podkładka dystansowa gaźnika	4275757	136	4	1	Wspornik pr.
4273079	23	2	2	Złączka	4275758	136	11	1	Wspornik l.
4273159	19	21	1	Rura gumowa	4275872	140	4	1	Poprzecznicza
4273165	19	28	1	Przewód	4275994	141	2	1	Nakładka pr.
4273395	16	17	1	Wałek	4275995	141	13	1	Nakładka l.
4273397	31	4	1	Pokrywa kpl.	4276047	139	25	1	Wzmocnienie podstawy
4274532	85	18	1	Płytką moc. osłony	4276146	140	12	1	Nakładka pr.

NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI
4276147	140	15	1	Nakładka l.	4287980	97	13	1	Zespół sprzęgający
4276313	140	13	1	Płytki pr.	4287983	98	29	2	Śruba
4276314	140	16	1	Płytki l.	4288329	96	18	1	Rozrusznik z rozruchem mech. 0753
4276663	142	16	1	Naroże tylne górne pr.	4288331	97	14	1	Wirnik kpl.
4276664	142	17	1	Naroże tylne górne l.	4288381	97	1	1	Głowica kpl.
4276798	142	18	1	Naroże tylne dolne pr.	4289022	139	21	1	Wzmocnienie środkowe
4276799	142	19	1	Naroże tylne dolne l.	4289192	131	7	1	Podnośnik
4277133	132	1	1	Zaczep	4289312	69	11	1	Ślimak
4277527	132	4	2	Zderzak	4289534	32	35	1	Smoczek kpl.
4277549	161	2	1	Oslona tylna l.	4289536	35	23	1	Przepustnica
4277627	140	5	1	Wnęka pr.	4289537	36	16	1	Część przednia koła pasowego prądnicy
4277628	140	19	1	Wnęka l.	4289538	36	4	1	Część tylna koła pasowego prądnicy
4277888	136	6	1	Gniazdo pr.	4289582	147	52	2	Profil rynienki
4277889	136	18	1	Gniazdo l.	4289603	89	2	2	Tulejka
4277953	85	7	1	Spinka	4289603	90	2	2	Tulejka
4277953	28	8	1	Spinka	4289780	140	9	1	Fartuch pr.
4277955	85	21	1	Spinka	4289781	140	17	1	Fartuch l.
4277955	28	7	1	Spinka	4290751	49	11	1	Wałek
4278059	139	18	1	Wspornik wycieraczki	4290756	49	3	1	Sprężyna
4278069	143	15	2	Ramka wewn. kpl. pr.	4291219	118	6	2	Uszczelka
4278342	140	6	1	Wnęka prawa	4291785	153	14	2	Tulejka wewn.
4278343	140	18	1	Wnęka lewa	4291887	137	4	1	Fartuch pr.
4285258	171	1	1	Poduszka kpl. (bez pokrycia)	4291888	137	6	1	Fartuch l.
4285570	37	7	1	Pedał sprzęgła	4292065	139	22	1	Wspornik
4285572	37	6	1	Dźwignia kpl.	4292343	125	4	1	Tuleja pr.
4285573	37	8	1	Linka sprzęgła	4292344	125	5	1	Tuleja l.
4285580	53	2	1	Uszczelka	4292509	86	12	1	Złączka
4285582	53	6	1	Tulejka	4292906	103	8	1	Zacisk
4285583	179	19	1	Sprężyna powrotna	4293094	178	2	1	Pas podnośnika
4285583	53	11	1	Sprężyna	4293339	33	15	1	Obudowa
4285795	36	10	1	Wentylator kpl.	4293660	46	3	1	Wałek sterowania 1 i 2 biegu
4287979	97	7	1	Oslona	4293703	31	23	1	Korek wlewu oleju

NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI
4293960	44	4	1	Tuleja synchronizatora	4299830	153	3	1	Szyba przednia
4294029	89	7	1	Przewód rurkowy 3.8x160	4300253	4	11	1	Podkładka
4294029	90	8	1	Przewód rurkowy 3.8x160	4300255	4	4	1	Podkładka
4294030	89	3	1	Przewód rurkowy 3.8x540	4300457	130	2	1	Przewód lampy oświetlenia wnętrza
4294030	90	3	1	Przewód rurkowy 3.8x540	4300482	175	11	1	Uszczelka gniazda refl. pr.
4294100	16	11	4	Miseczka sprężyny	4300483	176	14	1	Uszczelka gniazda refl. l.
4294359	44	1	3	Płyta	4300560	29	13	2	Obejma dolna
4294461	47	2	1	Przekładnia główna kpl.	4300661	29	12	2	Obejma górna
4294682	167	7	10	Sprężyna poduszki	4300755	176	18	2	Korek
4294685	167	8	2	Sprężyna tylna poduszki	4300976	4	3	1	Miseczka
4295509	133	12	1	Korek	4301308	37	10	1	Tulejka
4296040	20	13	1	Popychacz pompy paliwa	4301315	29	18	2	Podkładka
4296085	23	12	1	Kolanko	4301476	113	10	2	Reflektor niekompletny
4296086	23	14	1	Rura filtru (600)	4301480	113	8	2	Oprawa
4296087	23	13	1	Uszczelka	4301484	113	7	2	Oslona
4296308	113	5	2	Oslona	4301739	16	9	4	Sprężyna wewnętrzna
4297135	96	1	1	Linka rozrusznika	4301740	16	10	4	Sprężyna zewnętrzna
4297157	20	10	1	Izolacja pompy paliwa	4302172	32	31	1	Uszczelka
4297175	141	4	1	Gniazdo reflektora pr.	4302200	174	3	1	Izolacja podłogi pr.
4297176	141	7	1	Gniazdo reflektora l.	4302201	174	4	1	Izolacja podłogi l.
4297222	139	19	1	Wspornik zamka	4302204	174	5	2	Izolacja podłogi środ.
4297340	141	5	1	Łącznik pr.	4302208	174	6	1	Izolacja pod siedzenie tylne
4297341	141	8	1	Łącznik l.	4302210	174	8	1	Izolacja przegrrody i półki tylnej
4297557	79	13	2	Sprężyna	4302301	88	1	1	Uszczelka
4298756	59	5	2	Rozpięracz szcęk	4302301	133	13	1	Uszczelka
4298758	59	2	4	Pierścień	4302319	55	15	2	Przelotka
4299265	147	39	2	Linka	4302657	153	10	1	Nakładka okna tylnego
4299377	31	5	1	Tuleja	4302750	167	14	2	Prowadnica stała kpl.
4299427	162	10	1	Wspornik	4303302	38	16	1	Widelki sprzęgła
4299427	164	23	1	Wspornik /bez śrub/	4303883	173	4	8	Przycisk
4299760	109	7	2	Przelotka	4304397	52	22	2	Przegub
4299763	109	6	1	Nakładka	4304521	38	15	1	Tulejka z łożyskiem

NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI
4304597	5	24	1	Obejma	4306578	82	16	2	Podkładka 2.76
4304599	4	15	1	Oslona	4306579	82	17	2	Podkładka 2.77
4304815	33	3	1	Pokrywa	4306580	82	18	2	Podkładka 2.80
4305495	132	8	2	Zawiasa stała	4306581	82	19	2	Podkładka 2.82
4305591	79	8	4	Tuleja met-gum.	4306582	82	24	2	Pierścień
4305837	35	27	1	Sprężyna	4306593	18	7	1	Pierścień
4305838	35	26	1	Sworzeń	4306596	4	14	1	Tulejka
4305847	13	31	2	Tłok grupy A +0.0 (600)	4306611	82	4	2	Podkładka 2.52
4305848	13	32	2	Tłok grupy B +0.0 (600)	4306718	6	4	1	Pokrywa głowicy cylindrowej
4305849	13	33	2	Tłok grupy C +0.0 (600)	4306719	6	5	1	Uszczelka pokrywy głowicy
4305851	13	34	2	Tłok +0.2 (600)	4306766	8	14	1	Miska olejowa
4305852	13	35	2	Tłok +0.4 (600)	4306778	96	5	1	Śruba
4305853	13	36	2	Tłok +0.6 (600)	4307442	130	1	1	Przewód masa szyba ogrzewana
4306052	174	7	2	Izolacja wnęki	4308573	132	7	1	Zawiasa ruchoma l.
4306182	74	3	6	Oslona kpl.	4308574	132	9	1	Zawiasa ruchoma pr.
4306182	73	2	2	Kapturek	4309038	33	13	1	Rura
4306243	34	19	1	Termostat	4309331	132	15	6	Tulejka
4306505	53	1	1	Wspornik kpl.	4309331	133	5	1	Zacisk
4306535	155	19	2	Naroznik	4309337	143	14	2	Nakładka
4306563	82	21	2	Pierścień	4309449	55	16	2	Pierścień
4306566	82	3	2	Podkładka 2.50	4309767	137	8	1	Blacha wewn. pr.
4306567	82	5	2	Podkładka 2.54	4309768	137	9	1	Blacha wewn. l.
4306568	82	6	2	Podkładka 2.56	4309775	137	1	1	Blacha przednia pr.
4306569	82	7	2	Podkładka 2.58	4309776	137	13	1	Blacha przednia l.
4306570	82	8	2	Podkładka 2.60	4309853	97	12	1	Wylącznik kpl.
4306571	82	9	2	Podkładka 2.62	4309953	176	13	1	Pokrywa do pompy hamulcowej
4306572	82	10	2	Podkładka 2.64	4310118	147	41	2	Podkładka
4306573	82	11	2	Podkładka 2.66	4310258	155	10	19	Przycisk
4306574	82	12	2	Podkładka 2.68	4310624	18	11	1	Zbiornik paliwa
4306575	82	13	2	Podkładka 2.70	4310692	132	18	1	Zderzak
4306576	82	14	2	Podkładka 2.72	4310695	49	1	1	Gałka okrągła
4306577	82	15	2	Podkładka 2.74	4310776	75	10	2	Płyta elastyczna

NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI
4310883	132	13	1	Linka	4320528	157	27	1	Wspornik fartucha tylnego pr.
4310908	155	9	1	Oslona zamka	4320529	157	28	1	Wspornik fartucha tylnego l.
4311039	138	1	1	Podstawa	4320544	76	4	2	Sworzeń
4311040	162	2	1	Płyta pr.	4321068	139	15	1	Poprzecznicza przednia
4311040	163	1	1	Płyta pr.	4321650	42	22	1	Obudowa
4311093	155	2	2	Zawiasa kpl.	4321849	175	3	1	Rączka uchwyty
4311129	59	4	2	Sprężyna	4322450	167	17	2	Prowadnica ruchoma kpl.
4311475	156	13	1	Uszczelka wlotu pow. pr.	4322570	72	11	1	Opaska mocująca
4311476	156	14	1	Uszczelka wlotu pow. l.	4322576	74	15	1	Wspornik
4312093	4	1	1	Sworzeń	4322578	74	13	1	Wspornik kpl.
4312316	145	13	1	Zawiasa pr.	4322830	161	4	1	Oslona tylna
4312317	145	14	1	Zawiasa l.	4323542	117	25	1	Pierścień stykowy (163,164)
4312745	136	3	2	Zasłepka	4323601	66	8	1	Przekłania kierownicza
4313078	155	5	1	Oslona ciągną	4323602	69	14	1	Obudowa kpl.
4313079	155	18	1	Cięgno	4323615	69	5	1	Podkładka
4313195	75	11	2	Wspornik	4323724	167	15	2	Prowadnica stała kpl.
4313504	36	13	1	Podkładka	4324808	34	14	1	Oslona wlotu kpl.
4315174	161	1	1	Oslona l.	4326362	102	8	1	Kondensator
4315480	89	6	1	Zbiornik spryskiwacza	4326863	153	2	1	Uszczelka pr.
4315545	35	28	1	Podkładka	4326864	153	7	1	Uszczelka l.
4315884	96	11	1	Uchwyt linki	4327415	76	17	4	Pierścień
4316268	119	4	1	Wspornik	4327484	72	8	2	Opaska mocująca
4317427	149	15	2	Cięgno	4327528	82	20	2	Sworzeń zwrotnicy
4317479	176	25	1	Podkładka	4328826	85	20	1	Zacisk
4318011	36	12	1	Podkładka	4329155	57	2	2	Sprężyna
4319412	44	11	1	Tuleja synchronizatora	4329492	157	37	1	Fartuch przedni prawy
4319413	44	15	1	Kolo zębate	4329493	157	38	1	Fartuch przedni lewy
4319552	103	9	1	Oslona akumul.	4329757	49	10	2	Pierścień
4320289	47	7	2	Pierścień	4332868	76	11	4	Pierścień
4320290	52	1	4	Kamień	4332869	76	12	2	Podkładka
4320526	157	30	1	Fartuch tylny prawy	4332870	163	2	2	Podkładka
4320527	157	31	1	Fartuch tylny lewy	4332870	76	13	2	Podkładka

NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI
4332870	165	16	2	Podkładka	4348577	137	2	1	Blacha tylna pr.
4332871	76	10	2	Podkładka	4348578	137	14	1	Blacha tylna l.
4333081	52	5	2	Tuleja	4348581	136	5	1	Podłużnica pr.
4335109	136	13	1	Łącznik pr.	4348582	136	19	1	Podłużnica l.
4335110	136	14	1	Łącznik l.	4350054	137	7	2	Płytką
4335411	101	15	1	Wspornik prąd.	4350056	138	6	1	Płytką pr.
4335559	96	16	1	Klamra	4350057	138	14	1	Płytką
4336186	153	13	2	Przewód odpływowy	4350176	75	1	1	Resor kpl.
4337627	119	2	1	Wylącznik do kontr.ham.	4350840	143	5	4	Obudowa
4338489	32	32	1	Miarka poziomu oleju	4350841	143	3	4	Sworzeń
4338574	74	14	2	Tuleja met-gum.	4350872	145	1	1	Słupek pr.
4338745	44	3	1	Piasta synchronizatora	4350873	145	2	1	Słupek l.
4338746	45	23	1	Pierścień oporowy	4351064	75	2	2	Zderzak
4338747	51	18	1	Koło zębate	4351863	147	49	1	Ramka kpl. pr.
4338919	16	1	4	Nakrętka	4351864	147	50	1	Ramka kpl. l.
4340338	57	8	2	Pierścień	4352193	69	14	1	Obudowa kpl.
4340868	136	15	1	Półka kpl.	4353713	36	14	1	Piasta wentylatora (650)
4341905	49	2	1	Dźwignia zmiany biegów	4353715	33	7	1	Obudowa dmuchawy kpl.
4342063	47	5	1	Przekładnia główna	4353743	19	26	1	Rura
4344278	31	24	1	Uszczelka korka	4354392	52	7	2	Oslona
4345203	174	1	1	Izolacja wnętrza pr.	4356178	101	16	1	Przewód na masę
4345204	174	2	1	Izolacja wnętrza l.	4356178	102	4	1	Przewód
4345470	74	7	2	Drażek poprz.	4357832	52	24	2	Oslona gumowa
4345507	64	8	1	Pręt	4358620	52	21	2	Półoś
4345508	64	17	1	Linka ham. kpl.	4358635	64	21	2	Dźwignia kątowa
4345516	64	18	1	Spinka	4359438	155	7	2	Płytką
4345652	49	18	1	Dźwignia zmiany biegów kpl.	4359522	19	22	1	Rura wlewu paliwa
4346340	69	4	1	Wycinek zębaty	4360445	31	8	1	Koło pasowe
4347219	86	16	8	Sprężyna	4360449	8	7	1	Pokrywa rozrządu
4347410	140	6	1	Wnęka pr.	4360554	11	22	1	Obudowa łożyska kpl. 0.0
4347418	52	23	2	Podkładka	4360555	11	23	1	Obudowa łożyska kpl. 0.2
4348576	137	15	1	Wnęka l.	4360556	11	24	1	Obudowa łożyska kpl. 0.4

NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI
4360557	11	25	1	Obudowa łożyska kpl. 0.6	4375120	84	3	16	Śruba
4360558	11	26	1	Obudowa łożyska kpl. 0.8	4375584	78	1	1	Zawieszenie przednie pr.
4360559	11	27	1	Obudowa łożyska kpl. 1.0	4375585	78	2	1	Zawieszenie przednie l.
4360628	18	11	1	Zbiornik paliwa	4375586	81	1	1	Zawieszenie tylne pr.
4360968	50	19	1	Mieszek osłonowy	4375587	81	2	1	Zawieszenie tylne l.
4360969	79	17	2	Zderzak	4377260	36	2	1	Płasta do alternatora
4360971	79	18	1	Wahacz prawy	4378829	154	15	4	Zawias
4360972	79	19	1	Wahacz lewy	4378830	154	14	4	Nasadka
4360974	80	7	8	Podkładka gumowa	4378831	154	17	4	Śruba
4362683	157	39	2	Płytki mocująca fartuch	4378832	154	16	4	Podkładka
4363537	57	1	2	Sprężyna	4379242	138	5	1	Oslona kpl.
4369068	53	12	1	Pedał hamulca	4379243	138	13	1	Przegroda dolna kpl.
4371155	72	9	1	Oslona uszczel.	4379315	82	24	2	Pierścień
4371156	72	12	1	Oslona uszczel.	4379620	162	4	8	Śruba
4371404	146	22	1	Uszczelka pr.	4379620	166	11	4	Śruba
4371405	146	23	1	Uszczelka l.	4379963	7	22	2	Cylinder grupy A 650
4371545	16	12	2	Prowadnica zaworu +0.05	4379964	7	23	2	Cylinder grupy B 650
4371547	16	14	2	Prowadnica zaworu +0.25	4379965	7	24	2	Cylinder grupy C 650
4372851	141	11	1	Wzmocnienie pr.	4379966	6	9	2	Uszczelka tulei cylindr.
4372852	141	12	1	Wzmocnienie l.	4379986	17	30	2	Zawór ssący 650
4373578	108	10	1	Wkładka	4380218	153	4	1	Uszczelka przednia
4373589	82	22	1	Zwrotnica pr.	4380220	153	6	1	Uszczelka tylna
4373614	58	1	2	Rozpieracz szcęk hamulcowych	4380343	152	1	4	Zatrask
4373614	55	22	2	Rozpieracz szcęk tylny	4380464	49	1	1	Gałka połuźna
4373645	82	23	1	Zwrotnica l.	4380638	167	18	4	Sprężyna oparcia
4373736	55	21	2	Rozpieracz szcęk przedni	4380716	80	7	8	Podkładka gumowa
4373736	59	5	2	Rozpieracz szcęk	4380717	80	1	2	Podkładka
4373754	114	5	2	Uszczelka lampy	4380718	80	2	4	Podkładka
4373831	60	10	2	Płasta z łożyskiem	4380732	139	26	1	Klamra do mocowania kasety
4373832	84	1	5	Koło jezdne	4382018	80	6	2	Amortyzator tylny
4374844	18	4	1	Czujnik poziomu paliwa	4382050	85	14	1	Rura
4374855	17	29	2	Zawór wydechowy	4382396	76	20	2	Wahacz

NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI
4383150	69	17	1	Tulejka	4394598	54	4	2	Przewód
4383295	169	15	2	Sprężyna regulacji	4394599	54	10	1	Zacisk
4383296	169	16	2	Widelki regulacji	4396705	4	6	1	Sprężyna
4383408	101	1	1	Wspornik	4397095	4	7	1	Zderzak
4383811	167	11	2	Mechanizm blokowania	4397166	176	16	2	Płytki
4383824	54	9	2	Tulejka	4397214	140	1	1	Szkielet pr.
4384017	145	20	1	Klamka pr.	4397215	140	14	1	Szkielet l.
4384018	146	21	1	Klamka l.	4397228	154	1	1	Szyba odchylana pr.
4384175	173	6	3	Przycisk	4397229	154	2	1	Szyba odchylana l.
4385041	137	3	1	Wnęka pr.	4397230	154	4	2	Podkładka
4386446	162	8	1	Wspornik pr.	4397513	89	1	2	Spryskiwacz szyb
4386447	162	9	1	Wspornik l.	4397513	90	1	2	Spryskiwacz
4386453	166	8	1	Wspornik zderzaka pr.	4397593	136	1	1	Łącznik pr.
4386454	166	9	1	Wspornik zderzaka l.	4397594	136	12	1	Łącznik
4386921	178	1	1	Pas koła zapasowego	4400003	167	5	1	Szkielet siedzenia pr.
4387358	101	16	1	Przewód na masę	4400004	167	6	1	Szkielet siedzenia l.
4389594	149	12	2	Przycisk	4400321	90	1	2	Spryskiwacz
4390346	12	25	2	Tłok grupy A +0.0	4405284	7	16	2	Kolek
4390347	12	26	2	Tłok grupy B +0.0 (650)	4405499	137	5	1	Nakole pr.
4390348	13	27	2	Tłok grupy C +0.0 (650)	4405500	137	10	1	Nakole l.
4390350	13	28	2	Tłok +0.2 (650)	4405507	137	11	1	Wspornik kpl. pr.
4390351	13	29	2	Tłok +0.4 (650)	4405508	137	12	1	Wspornik kpl. l.
4390352	13	30	2	Tłok +0.6 (650)	4406237	53	12	1	Pedał hamulca (096)
4394079	152	6	2	Kieszon	4406436	136	16	1	Półka przegrody tylnej kpl.
4394446	54	1	1	Zbiornik płynu hamulcowego	4409071	143	8	2	Cięgno
4394450	54	2	1	Zbiornik płynu hamulcowego	4409262	153	9	1	Szyba tylna ogrzewana
4394460	58	1	2	Rozpierzacz szcęk hamulcowych	4415188	66	18	1	Koło kierownicy
4394460	55	22	2	Rozpierzacz szcęk tylny	4415191	67	19	1	Koło kierown. z przyciskiem sygnału
4394469	55	21	2	Rozpierzacz szcęk przedni	4418567	141	15	1	Poszycie dachu
4394469	59	5	2	Rozpierzacz szcęk	4420314	4	12	1	Wspornik kpl.
4394550	57	7	2	Łącznik	4426922	71	1	1	Walek dolny
4394597	54	7	1	Pompa hamulcowa	4427297	139	16	1	Zastrzał (096)

NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI
4427788	36	9	1	Pierścień	4477396	35	24	1	Nakrętka
4429182	66	6	1	Walek dolny	4482680	145	20	1	Klamka pr.
4430123	146	29	2	Podkładka ozdobna	4482681	146	21	1	Klamka l.
4435275	153	2	2	Uszczelka	4482689	146	25	1	Zaczep
4437245	142	33	2	Korek podłużny	5000897	76	16	2	Misczka
4438601	154	12	2	Uszczelka	5200285	56	25	4	Oslona odpowietrz.
4439031	154	11	2	Nasadka	5200808	112	1	1	Klosz lampy cofania
4447404	143	2	2	Uszczelka drzwi	5200809	112	2	1	Odbłyśnik
4447950	139	15	1	Poprzecznica przednia (096)	5200810	111	1	1	Klosz lampy przeciwmglowej
4447953	139	17	1	Wzmocnienie kpl. (096)	5200811	115	1	1	Klosz lampy ośw.tablicy rejestracyjnej
4447957	138	13	1	Przegroda dolna kpl. (096)	5201495	123	3	1	Zespół podstawy
4447959	133	3	1	Uszczelka	5201496	123	4	1	Predkościomierz
4455074	47	3	6	Śruba	5201498	123	5	1	Wskaźnik poziomu paliwa
4457109	72	5	1	Sprężyna	5201499	123	6	1	Walek giętki kasownika
4458175	6	12	2	Śruba dwustronna	5201500	123	7	1	Zespół obudowy
4460398	66	1	2	Tulejka	5201501	123	8	1	Pokrętło zestawu wskaźników
4460399	66	10	1	Walek kpl.	5201511	146	33	2	Mechanizm
4467027	86	3	1	Winnik	5201876	39	4	1	Tarcza sprzęgła kpl. bezazbestowa
4470899	96	4	1	Podkładka rozrusznika	5201973	23	20	1	Gaźnik 28S1A5
4474582	104	2	1	Twornik	5756181	175	6	2	Zawiasa daszka 50
4474606	104	4	1	Tarcza	5880523	14	4	2	Tłok kpl. grupy A +0.0 (600)
4474648	101	8	1	Prądnica kpl.	5880524	14	5	2	Tłok kpl. grupy B +0.0 (600)
4474830	104	17	1	Izolator	5880525	14	6	2	Tłok kpl. C +0.0 (600)
4474857	98	26	1	Tarcza tyl. kpl.	5880526	14	10	1	Komplet tłoków +0.2 (600)
4475041	100	10	*	Podkładka regulacyjna	5880527	14	11	1	Komplet tłoków +0.4 (600)
4476457	55	7	1	Przewód hamulcowy	5880528	14	12	1	Komplet tłoków +0.6 (600)
4476458	55	8	1	Przewód hamulcowy	5880862	14	1	2	Tłok kpl. grupy A +0.0 (650)
4476459	55	17	1	Przewód hamulcowy	5880863	14	2	2	Tłok kpl. grupy B +0.0 (650)
4476460	55	12	1	Przewód hamulcowy	5880864	14	3	2	Tłok kpl. grupy C +0.0 (650)
4476461	55	24	1	Przewód hamulcowy	5880865	14	7	1	Komplet tłoków +0.2 (650)
4476462	55	18	1	Przewód hamulcowy	5880866	14	8	1	Komplet tłoków +0.4 (650)
4476463	55	23	1	Przewód hamulcowy	5880867	14	9	1	Komplet tłoków +0.6 (650)

NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI
5882994	15	5	1	Zestaw naprawczy	5962559	157	22	8	Spinka
5886210	142	24	1	Próg pr.	5962774	73	4	2	Drażek boczny
5886211	142	25	1	Próg l.	5974762	19	36	1	Zacisk sprężysty
5886745	151	3	1	Komplet bębenków z kluczami	5978873	19	20	1	Uszczelka
5890946	116	19	1	Przycisk sygnału	5985117	16	5	4	Drażek popychacza kpl.
5890948	128	1	1	Wiązka przednia	5988836	167	1	1	Siedzenie pr. (bez pokrycia)
5890950	132	5	1	Zamek	5988837	167	2	1	Siedzenie l. (bez pokrycia)
5890951	151	2	1	Komplet klamek z kluczami 50	5990157	27	1	1	Sprężyna
5890952	156	15	1	Ramka wlotu pow. pr.	5995264	162	3	1	Zderzak przedni P4 zmodyf.
5890954	156	16	1	Ramka wlotu pow. l.	5995512	46	2	1	Dźwignia wybieraka
5890957	24	6	1	Zawór dopływu paliwa	5996667	32	25	1	Rurka olejowa
5890958	25	30	1	Dysza 50	5998583	114	4	2	Oprawa żarówki z obwodem
5890959	25	32	1	Obsadka dyszy	5998598	156	1	2	Uszczelka rynienki
5890960	24	9	2	Uszczelka	5998601	150	23	1	Klamka zewnętrzna pr.50
5890961	24	16	1	Oś przepustnicy	5998602	150	24	1	Klamka zewnętrzna l. 50
5921541	163	20	2	Kostka	5998603	151	1	1	Kpl.zamków 50
5924099	17	32	2	Prowadnica zaworu ssącego +0,05	5998605	149	14	2	Cięgno
5924100	17	32	2	Prowadnica zaworu ssącego +0,10	5998608	149	2	2	Klamka wewnętrzna
5924102	17	32	2	Prowadnica zaworu ssącego +,025	5998610	149	6	2	Podkładka
5929355	46	2	1	Dźwignia wybieraka	5998611	143	17	2	Ramka zewn. kpl. pr.-50
5933485	155	6	1	Dźwignia	5998615	143	15	2	Ramka wewn. kpl. pr.-50
5934255	147	42	2	Sworzeń	5998619	143	4	4	Nasadka 50
5936105	29	2	4	Śruba sp. do kolektora nr 5936424	5998992	91	2	1	Cewka zapł.
5936424	29	17	2	Kolektor do śrub nr 5936105	7504051	178	5	3	Wkręt
5937279	29	7	4	Nakrętka do kolektora nr 5936424	7504051	161	19	4	Wkręt
5938031	44	6	3	Synchronizator	7531047	145	6	2	Wspornik
5940036	157	23	2	Tulejka	7531053	145	15	1	Szyba obrotowa pr.
5946484	18	16	1	Korek wlewu paliwa	7531054	145	16	1	Szyba obrotowa l.
5952335	160	10	4	Tulejka	7531365	156	15	1	Ramka wlotu pow. pr.
5960856	65	30	1	Dźwignia kpl. ster. szczękami l.	7531366	156	16	1	Ramka wlotu pow. l.
5960857	65	31	1	Dźwignia kpl. ster. szczękami pr.	7531555	125	2	2	Ramię wycieraczki -50
5961726	148	7	2	Korbka podnośnika szyby kpl.	7532001	110	2	1	Lampa oświetlenia tablicy rejestr.

NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI
7532147	87	28	1	Elektrowentylator kpl.	7534584	163	18	1	Wspornik pr.
7532148	86	8	1	Obudowa wentylatora	7534585	163	19	1	Wspornik l.
7532151	87	27	1	Uszczelka	7534588	165	12	1	Wspornik pr.
7532152	88	10	1	Zestaw zespołu wentylacji (kol.50)	7534589	165	13	1	Wspornik l.
7532154	86	17	1	Obudowa dolna	7534595	134	17	1	Schówek
7532157	86	14	1	Obudowa górna	7534596	163	5	2	Prowadnica zderzaka
7532158	86	19	1	Kłapa wlotu	7534596	165	6	2	Prowadnica
7532163	86	21	1	Kłapa rozd.	7534599	138	2	1	Przegroda czołowa kpl.
7532169	86	7	1	Uszczelka	7534600	139	20	1	Blacha przegrody
7532170	86	23	1	Przycisk dźwigni	7534606	134	20	2	Sprężyna
7532171	86	25	1	Przycisk dźwigni	7535269	133	2	1	Obudowa zest. wskaźników
7532172	85	5	1	Łącznik kpl.	7535271	28	2	1	Wspornik sterow. ssaniem i ogrzew. kpl.
7532177	88	7	1	Nawiew kpl 50	7535278	68	1	1	Walek górny kpl.
7532184	88	2	1	Kierownica nadmuchu	7535282	142	20	1	Poszycie boku pr.
7532187	88	8	1	Uszczelka	7535283	142	21	1	Poszycie boku l.
7532188	88	9	1	Uszczelka	7535293	133	1	1	Ramka wyłączników
7532192	85	23	1	Cięgno sterowania ogrzewaniem kpl.	7535294	120	6	2	Zasłepka
7532193	85	8	1	Cięgno	7535295	120	1	1	Wyłącznik 3poz.światła zewnętrznych
7532194	85	6	1	Pancerz linki	7535302	120	3	1	Wyłącznik 2poz.światła awaryjnych
7532501	175	5	1	Daszek przeciwson. z kieszenią l.	7535305	135	8	1	Popielniczka
7532504	175	4	1	Daszek przeciwson. z lusterkiem pr.	7535306	120	5	1	Wyłącznik 2poz szyby ogrzewanej
7532550	161	13	1	Pokrywa tylna	7535309	120	4	1	Wyłącznik 2-poz.światła p/mgłowych
7532555	142	22	1	Pas tylny	7535312	120	2	1	Wyłącznik 2poz.elektrowentylatora
7532565	86	2	1	Silnik elektrowentylatora	7535312	88	6	1	Wyłącznik elektrowentylatora
7532566	86	1	1	Elektrowentylator kpl.	7535873	86	20	1	Cięgno wlotu
7532588	135	7	1	Pokrycie tablicy rozd.	7535874	86	22	1	Cięgno sterowania
7532609	66	5	1	Wspornik	7535888	40	5	1	Skrzynka biegów kpl.
7532625	164	23	1	Wspornik	7535889	41	9	1	Pokrywa tylna kpl.
7532630	133	4	1	Obudowa kpl.	7535894	135	9	1	Korek
7533231	96	18	1	Rozrusznik z rozruchem elekt. 0749	7535895	156	2	2	Wspornik
7534473	121	1	1	Zestaw wskaźników	7536340	51	16	1	Napęd prędkościomierza
7534582	135	10	1	Skrzynka środkowa	7536341	51	20	1	Linka napędu prędkościomierza

NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI
7536342	130	8	1	Przewód niskiego napięcia	7541102	91	1	1	Aparat zapłonowy kpl (ZELMOT)
7536343	128	1	1	Wiązka przednia	7541254	20	10	1	Izolacja pompy paliwa
7536345	129	1	1	Wiązka tylna	7541788	102	1	1	Alternator
7536346	116	1	1	Wspornik kpl.	7542807	157	19	1	Lusterko zewn. l.
7536349	90	5	1	Przewód nurkowy 6/4x1300	7542818	156	9	1	Nakładka przednia pr.
7537296	141	3	1	Blotnik pr	7542819	156	10	1	Nakładka przednia l.
7537297	141	14	1	Blotnik l.	7542820	156	11	1	Nakładka tylna pr.
7537298	137	3	1	Wnęka pr.	7542821	156	12	1	Nakładka tylna l.
7537299	137	15	1	Wnęka l.	7543700	155	5	1	Oslona ciągną
7537884	137	1	1	Blacha przednia pr.	7543701	155	18	1	Cięgno
7537885	137	13	1	Blacha przednia l.	7543703	141	6	1	Poszycie przednie
7537886	137	2	1	Blacha tylna pr.	7545321	118	2	1	Klosz lampy pr.
7537887	137	14	1	Blacha tylna l.	7545322	118	3	1	Klosz lampy l.
7537893	110	3	1	Lampa światła cofania (dla 64 - 2 szt.)	7545340	47	6	2	Łożysko
7537894	110	1	1	Lampa światła przeciwmglowego	7545344	40	6	1	Wylącznik światła cofania
7537895	110	2	1	Lampa oświetlenia tablicy rejestr.	7545369	116	4	2	Lampa boc. kierunkowskazów
7537898	156	8	2	Listwa drzwi	7545397	108	5	2	Reflektor kpl.
7537901	135	1	1	Tablica	7545397	113	6	2	Reflektor kpl.
7537975	86	26	1	Kratka wlotu pow.	7546790	91	2	1	Cewka zapł.
7538474	85	17	1	Przewód elastyczny	7547242	16	9	4	Sprężyna wewnętrzna
7538569	86	24	1	Uszczelka	7547243	16	10	4	Sprężyna zewnętrzna
7538675	143	19	1	Drzwi pr.	7547275	32	27	1	Oslona przewodu olejowego
7538876	144	20	1	Drzwi l.	7547275	17	25	4	Oslona popychacza zaworowego
7538877	144	23	1	Poszycie pr.	7547279	32	27	1	Oslona przewodu olejowego
7538878	144	24	1	Poszycie l.	7547279	17	25	4	Oslona popychacza zaworowego
7540058	13	48	2	Korbowód kpl.	7547280	32	37	1	Oslona przewodu olejowego kpl.
7540128	32	25	1	Rurka olejowa	7547280	17	33	4	Oslona popychacza zaworowego kpl.
7540378	10	15	1	Wai korbowy	7547281	32	37	1	Oslona przewodu olejowego kpl.
7540414	10	15	1	Wai korbowy kpl.	7547281	17	33	4	Oslona popychacza zaworowego kpl.
7541006	6	15	1	Korpus z korkiem kpl.	7547283	23	4	1	Wkład filtru
7541008	6	7	1	Głowica kpl.	7547414	15	7	1	Łańcuch rozrządu
7541012	16	15	1	Walek rozrządu	7547642	20	5	1	Pompa paliwa

NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI
7547921	32	29	1	Czujnik ciśnienia oleju	7557123	27	16	2	Podkładka
7547983	12	1	2	Pierścień uszczelniający +0.0 (650)	7559339	157	19	1	Lusterko zewn. pr.
7547985	12	4	2	Pierścień uszczelniający +0.2 (650)	7560959	114	7	1	Kłoz lampy tylnej pr.
7547986	12	7	2	Pierścień uszczelniający +0.4 (650)	7560950	114	8	1	Kłoz lampy tylnej l.
7547987	12	10	2	Pierścień uszczelniający +0.5 (650)	7561443	91	14	1	Przewód opornościowy 1.7 Ohm
7547988	12	2	2	Pierścień zgarniający +0.0 (650)	7561449	116	17	1	Regulator wycieraczek
7547990	12	5	2	Pierścień zgarniający +0.2 (650)	7561453	108	12	1	Skrzynka bezpiecznikowa
7547991	12	8	2	Pierścień zgarniający +0.4 (650)	7561457	125	7	1	Zespół napędu wycieraczek
7547992	12	11	2	Pierścień zgar. +0.6 (650)	7561489	116	13	1	Włącznik 'STOP'
7547993	12	3	2	Pierścień zgar. ze szczeliną +0.0 (650)	7562794	103	1	1	Przewód
7547995	12	6	2	Pierścień zgar. ze szczeliną +0.2 (650)	7562794	130	5	1	Przewód akumulator - rozrusznik
7547996	12	9	2	Pierścień zgar. ze szczeliną +0.4 (650)	7562795	96	3	1	Oslona
7547997	12	12	2	Pierścień zgar. ze szczeliną +0.6 (650)	7565816	46	3	1	Walek sterowania 1 i 2 biegu
7548281	66	10	1	Walek kpl.	7566740	177	5	1	Pas statyczny tylny
7550512	142	20	1	Poszycie boku pr.	7568657	153	9	1	Szyba tylna ogrzewana
7550513	142	21	1	Poszycie boku l.	7570609	148	7	2	Korbka podnośnika szyby kpl.
7550960	175	3	1	Rączka uchwytu	7570609	146	27	2	Korbka (kol.50)
7550989	116	10	1	Sygnal dźwiękowy	7570621	134	18	1	Korek
7550995	41	13	1	Korek spustu oleju	7570622	134	19	1	Korek
7551005	79	8	4	Tuleja met-gum.	7570649	114	7	1	Kłoz lampy tylnej pr.
7551006	79	8	4	Tuleja metalowo-gumowa	7570650	114	8	1	Kłoz lampy tylnej l.
7551013	108	9	1	Włącznik drzwiowy	7570775	85	13	1	Rura środk.
7551027	18	4	1	Czujnik paliwa MERA PAFAL	7570777	109	16	1	Przelotka
7551029	116	3	1	Przerywacz świateł awaryjnych	7570785	136	4	1	Wspornik pr.
7551994	116	1	1	Wspornik kpl	7570786	136	11	1	Wspornik l.
7552084	147	49	1	Ramka kpl. pr.	7572353	108	15	1	Lampa tylna kpl. prawa
7552085	147	50	1	Ramka kpl. l.	7572354	108	16	1	Lampa tylna kpl. lewa
7555388	157	20	1	Podkładka lusterka pr.	7575633	7	18	1	Zasłepka dolna
7556389	157	20	1	Podkładka lusterka l.	7582346	61	2	2	Szczęka hamulcowa kpl. l.
7556398	54	10	1	Zacisk	7582346	63	2	2	Szczęka hamulcowa kpl.
7557120	27	17	1	Pedał przyspieszenia	7582350	61	1	2	Szczęka hamulcowa kpl. pr.
7557122	27	14	1	Śruba z otworem	7582350	63	1	2	Szczęka hamulcowa kpl.

NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI
7582990	108	17	1	Pokrywa skrzynki bezpiecznikowej	7632453	8	6	1	Pierścień uszczelniający
7583091	75	14	2	Tulejka met-gum.	7635907	169	13	4	Sprężyna
7583091	76	23	2	Tulejka met-gum.	7635924	93	1	1	Moduł elektroniczny sterowania zapłonem
7585723	76	19	4	Tulejka metalowo gumowa zaw. przedn.	7640490	159	1	1	Lusterko zewn. l.
7587360	75	9	2	Wspornik	7640514	163	3	2	Śruba
7590064	15	8	1	Koło łańcuchowe rozrządu	7640514	165	15	2	Śruba
7590066	15	6	1	Koło łańcuchowe napędz. rozrząd	7642137	86	6	3	Podkładka
7590067	15	6	1	Koło łańcuchowe napędz. rozrząd	7649791	92	12	1	Spinka
7591293	118	15	1	Przełącznik kierunkowskazów	7653693	116	13	1	Wyłącznik 'STOP'
7591300	73	4	2	Drażek boczny	7653694	116	14	1	Tulejka wyłącznika
7591327	91	5	1	Kondensator p/zakłóć.	7654407	154	5	2	Sworzeń
7591348	76	18	2	Amortyzator	7657835	169	13	4	Sprężyna zagłówka
7591352	108	18	1	Skrzynka bezpiecznikowa	7658451	154	10	2	Tulejka
7591372	27	17	1	Pedał przyspieszenia	7658453	154	3	2	Podkładka
7597852	15	7	1	Łańcuch rozrządu	7659392	148	6	2	Sprężyna mocowania korbki
7598407	177	1	1	Pas bezwł. przedni TRW-Sabell	7659392	146	26	2	Sprężyna
7599385	136	20	1	Kolpak amortyzatora pr.	7660376	149	13	2	Uszczelka
7599386	136	21	1	Kolpak amortyzatora l.	7660715	44	7	1	Łożysko
7599389	136	17	1	Poprzecznica	7660943	159	7	1	Lusterko zewn. pr.
7602445	153	3	1	Szyba przednia	7661352	66	16	1	Koło kierownicy (163, 164)
7602537	71	6	1	Przekładnia zębalkowa (096)	7661353	66	18	1	Koło kierownicy kpl. (163, 164)
7602580	108	1	1	Lusterko wewnętrzne	7661491	68	1	1	Walek górny kpl.
7614197	125	1	2	Pióro wycieraczki kpl. -50	7661502	66	5	1	Wspornik
7614409	44	17	1	Łożysko	7661510	148	8	2	Spinka podtrzym. przewody
7616050	43	11	1	Łożysko	7662855	17	31	2	Osiągnia olejowa
7616051	43	10	1	Łożysko	7663465	46	14	3	Tulejka
7622148	19	26	1	Rura	7663496	41	10	4	Tulejka
7629007	39	2	1	Tarcza dociskowa sprzęgła kpl.	7663498	38	3	2	Zaczep
7629590	103	16	1	Podstawka pod akumulator kpl.	7663500	38	13	2	Pierścień uszczeln.
7630146	108	20	1	Przełącznik 12V/20A	7663501	41	13	1	Korek spustu oleju
7632148	103	10	1	Uchwyty akumul.	7663849	10	3	1	Kolek
7632452	10	9	1	Pierścień uszczelniający	7663851	10	8	1	Tulejka

NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI
7663052	13	46	4	Śruba	7669742	68	1	2	Tulejka
7663054	16	2	2	Podkładka	7671382	108	6	1	Lampa kierunkowskazu przedn. pr.
7663056	17	31	2	Osłona olejowa	7671383	108	7	1	Lampa kierunkowskazu przedn. l.
7663057	16	11	4	Miseczka sprężyny	7672023	92	7	1	Czujnik elektromagnetyczny (MARELLI)
7663058	10	14	1	Pierścień uszczelniający	7672063	93	1	2	Tulejka
7663059	6	12	2	Śruba dwustronna	7672577	80	11	2	Bęben hamulcowy
7663060	10	11	1	Podkładka	7672577	62	11	2	Bęben hamulc.
7664141	10	13	1	Wieniec zębaty rozrusznika	7672582	60	12	2	Śruba
7664142	39	3	3	Kolek	7672582	62	12	2	Śruba
7664145	16	8	4	Miseczka sprężyny	7672583	60	13	2	Śruba
7664146	16	10	4	Sprężyna	7672583	62	13	2	Śruba
7664150	32	24	1	Uszczelka korka	7672737	64	10	1	Sworzeń
7664160	92	3	1	Śruba do zrywania	7672738	64	6	1	Podkładka
7664164	32	31	1	Uszczelka	7672739	65	27	2	Sworzeń
7664172	31	22	1	Tłumik płomieni	7672742	64	7	1	Sprężyna
7664175	16	13	2	Prowadnica zaworu +0,10	7672743	64	5	1	Pierścień
7664194	13	45	2	Tulejka głowki korbowodu	7672964	60	5	2	Sprężyna
7664219	13	40	4	Półpanewka korbowodu 0.000	7672964	62	7	2	Sprężyna górna
7664221	13	41	4	Półpanewka korbowodu 0.254	7672965	60	6	2	Sprężyna
7664222	13	42	4	Półpanewka korbowodu 0.508	7672965	62	4	2	Sprężyna
7664223	13	43	4	Półpanewka korbowodu 0.762	7672966	60	9	4	Sprężyna
7664224	13	44	4	Półpanewka korbowodu 1.016	7672966	62	10	4	Sprężyna
7667320	168	1	1	Siedzenie pr. (bez pokrycia)	7672967	60	7	4	Sworzeń
7667321	168	2	1	Siedzenie l. (bez pokrycia)	7672967	62	8	4	Sworzeń
7667322	169	10	1	Szkielec siedzenia pr.	7672970	64	24	2	Osłona
7667323	169	11	1	Szkielec siedzenia l.	7672972	65	28	1	Uszczelka pr.
7667324	169	10	1	Szkielec siedzenia pr.	7672973	65	29	1	Uszczelka l.
7667325	169	11	1	Szkielec siedzenia l.	7673020	55	9	6	Spinka
7667335	169	16	2	Widelki regulacji	7673307	64	2	1	Sworzeń
7667569	169	14	4	Nit drążony	7673308	64	11	1	Krażek
7667910	149	1	2	Sworzeń	7673310	38	18	1	Osłona
7669065	66	2	2	Klamra	7673314	64	15	1	Podkładka gumowa

NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI
7674403	93	3	1	Wyłącznik podciśnienia	7679183	47	20	2	Pierścień 1.1
7676567	146	33	2	Mechanizm	7679184	47	21	2	Pierścień 1.2
7676921	117	25	1	Pierścień stykowy (163, 164)	7679185	47	22	2	Pierścień 1.3
7676922	116	20	2	Sprężyna	7679195	47	15	1	Sworzeń
7676923	116	21	1	Podkładka	7679196	47	14	2	Koło obiegowe
7679143	38	5	1	Pierścień uszczeln.	7679197	47	14	2	Koło obiegowe
7679144	42	25	1	Płytką	7679200	45	22	1	Piasta synchronizatora
7679145	41	15	1	Uszczelka	7679648	46	10	1	Kolek
7679146	42	26	1	Podkładka	7683267	150	34	2	Podkładka regul. pod zaczep zamka
7679148	38	7	1	Tulejka	7683434	150	30	4	Śruba mocow. zaczepu
7679149	38	7	1	Tulejka	7684760	175	12	2	Oslona reflektora
7679150	44	9	3	Płytką synchronizatora	7685883	37	11	1	Nakładka
7679151	44	2	2	Sprężyna	7686881	157	25	2	Korek
7679152	44	14	1	Podkładka	7687517	155	14	1	Zamek
7679153	43	14	1	Walek sprzęgłowy	7688580	43	10	1	Łożysko
7679154	43	16	1	Tulejka	7688581	44	17	1	Łożysko
7679155	43	15	2	Kolek	7688583	43	11	1	Łożysko
7679156	43	13	1	Pierścień	7688584	44	7	1	Łożysko
7679157	43	12	1	Pierścień	7692225	44	5	1	Koło zębate II-go biegu
7679158	45	18	1	Pierścień dystansowy 0.10	7692226	44	10	1	Koło zębate III-go biegu
7679159	45	19	1	Pierścień dystansowy 0.15	7692227	44	16	1	Koło zębate IV-go biegu
7679160	45	21	1	Pierścień dystansowy 0.80	7692323	10	12	1	Koło zamachowe kpl.
7679161	45	20	1	Pierścień dystansowy 0.30	7692473	94	1	1	Cewka zapłonowa
7679162	44	8	3	Tuleja	7693098	7	21	4	Korek uszczelniający
7679163	46	8	2	Kolek	7693099	8	8	1	Korek uszczelniający
7679164	46	11	1	Widelki 3 i 4 biegu	7696243	72	10	1	Opaska mocująca
7679165	46	4	3	Śruba	7696826	159	8	1	Uchwyt prawy
7679170	38	2	1	Śruba	7696827	159	6	1	Uchwyt lewy
7679179	47	16	2	Pierścień 0.7	7697466	41	9	1	Pokrywa tylna kpl.
7679180	47	17	2	Pierścień 0.8	7698715	168	4	4	Sprężyna
7679181	47	18	2	Pierścień 0.9	7698869	116	4	2	Lampa boczna kierunkowskazu
7679182	47	19	2	Pierścień 1.0	7703907	64	14	1	Wspornik

NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI
7703908	64	9	1	Zębatka	9907273	25	26	1	Sprężyna
7704202	50	19	1	Mieszek osłonowy	9907780	24	8	1	Pływak kpl.
7706764	142	26	11	Korek	9907848	24	18	2	Wkręt
7710674	38	15	1	Tulejka z łożyskiem	9907854	24	15	1	Sprężyna
7710834	54	7	1	Pompa hamulcowa	9907861	24	10	1	Wkręt
7714893	154	7	2	Zamek	9907862	24	12	1	Nakrętka
7719024	93	9	1	Zawór tłumiący	9908307	24	3	1	Dysza rozruchowa
7721501	44	6	3	Synchronizator	9908313	24	6	1	Zawór dopływu paliwa
7722255	64	9	1	Zębatka	9908434	126	5	3	Podkładka
7722495	94	5	1	Spinka	9908495	25	27	1	Rurka emulsyjna
7735914	93	1	1	Moduł elektroniczny sterowania zapłonem	9908548	25	25	1	Dysza powietrza
7746501	22	1	1	Filtr oparów	9908722	95	20	2	Podkładka
7747678	22	4	1	Zawór	9909412	95	4	1	Przerywacz kpl.
7748324	42	29	1	Podkładka	9909415	95	8	2	Nakrętka
7755739	20	12	1	Uszczelka 1,2	9909941	126	14	3	Amortyzator
7756740	20	11	1	Uszczelka 0,7	9910387	95	14	2	Śruba
7755741	20	9	2	Uszczelka 0,3	9911298	95	5	1	Śruba
7757022	92	9	1	Spinka	9911552	95	2	1	Młoteczek
7766134	18	16	1	Korek wlewu paliwa	9911951	24	14	1	Podkładka
7766517	42	25	1	Płytką	9914301	95	3	1	Śruba
7766518	41	15	1	Uszczelka	9914490	24	1	1	Korek
7790015	15	9	4	Śruba	9914788	24	20	1	Sprężyna
7795229	160	7	1	Znak FIAT	9915235	24	2	1	Element filtrujący kpl.
7797448	160	2	1	Znak przedni	9915378	126	6	3	Podkładka
9902429	95	11	1	Śruba	9915898	126	7	3	Śruba
9903307	95	13	2	Sprężyna	9915990	24	19	2	Wkręt
9903314	95	1	1	Podkładka	9916844	95	25	1	Ciężarek
9903318	95	24	1	Podkładka	9918288	127	5	1	Mechanizm napędowy
9904687	24	21	4	Wkręt	9918288	126	12	1	Mech. nap.
9904710	24	7	1	Oś pływaka	9918293	127	11	1	Kolo zębale
9905094	24	4	1	Dysza paliwa	9918293	126	13	1	Kolo zębale kpl.
9906837	24	5	1	Uszczelka	9918723	25	31	1	Uszczelka

NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI
9918754	25	30	1	Dysza 50	9933612	127	8	1	Zestaw naprawczy II
9919098	127	6	1	Korba	9934660	25	34	1	Wkręt regulacyjny
9919098	126	9	1	Korba	9936004	24	22	1	Pokrywa kpl.
9919731	25	32	1	Obsada dyszy	9935005	25	23	1	Uszczelka pokrywy
9919875	25	33	1	Uszczelka	9935006	25	39	1	Zestaw naprawczy A
9920578	95	9	1	Kondensator	9935007	25	40	1	Zestaw naprawczy A+B
9920704	21	1	1	Filtr z uszczelką	9935008	26	41	1	Zestaw naprawczy A+B+C
9921921	95	21	1	Podkładka	9935167	127	1	1	Wspornik kpl.
9925709	25	24	1	Miseczka	9935168	127	3	1	Obsada kpl.
9925710	25	36	1	Nakrętka	9935169	127	4	1	Dźwignia II
9925711	25	28	1	Rozpylacz kpl.	9935170	127	2	1	Dźwignia I
9925712	25	29	1	Zawór rozruchowy	9938884	127	9	1	Zestaw naprawczy III
9925715	25	35	1	Podkładka	9939303	106	1	1	Stojan kpl.
9925717	24	9	2	Uszczelka	9939304	106	7	1	Pierścień gumowy
9925718	24	17	1	Przepustnica	9939305	106	2	1	Wirnik kpl.
9925719	24	16	1	Oś przepustnicy	9939306	106	3	1	Łożysko
9925720	24	13	1	Śruba	9939307	107	1	1	Tarcza tylna
9925828	24	11	1	Pokrywa kpl.	9939308	107	5	1	Szczotkotrzymacz
9925992	95	6	1	Uchwyt izolacyjny	9939309	107	8	1	Oslona
9925994	95	18	1	Koło zębate	9939310	107	7	1	Szczotka kpl.
9925996	95	16	2	Podkładka	9939311	107	6	1	Szczotka kpl.
9925997	95	15	1	Podkładka	9939312	106	4	1	Tarcza przednia kpl.
9925998	95	17	1	Podkładka	9939313	106	5	1	Łożysko
9926001	126	15	1	Wspornik kpl.	9939314	107	4	1	Prostownik
9926002	126	1	1	Obsada kpl.	9939315	106	6	3	Śruba
9926003	126	2	1	Dźwignia	9939316	107	3	1	Regulator kpl.
9926004	126	8	1	Dźwignia	9939827	100	21	1	Cewka wzbudzenia
9926286	95	26	2	Podkładka	9939828	100	20	4	Wkręt
9926792	95	19	1	Kolek	9939829	100	22	1	Wirnik kpl.
9932504	25	37	1	Dźwignia kpl.	9939830	100	16	1	Pierścień oporowy
9933608	127	10	1	Zestaw naprawczy IV	9939831	100	11	1	Pierścień spręż.
9933611	127	7	1	Zestaw naprawczy I	9939832	99	9	1	Tarcza tylna kpl.

NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI
9939833	99	7	2	Szczotka	9939869	122	5	1	Wskaźnik poziomu paliwa
9939834	97	25	2	Sprężyna	9939870	122	8	1	Pokrętło
9939834	99	8	2	Sprężyna szczotki	9939871	122	6	1	Prędkościomierz
9939835	97	2	2	Tulejka łożyskująca	9940749	122	7	1	Oś kasownika
9939835	99	2	1	Tulejka łożyskująca	9941073	122	9	1	Zespół podstawy
9939835	99	10	1	Tulejka łożyskująca	9941255	122	1	3	Oprawa żarówki
9939836	99	1	1	Głowica kpl.	9941255	123	2	3	Oprawa żarówki
9939837	100	14	1	Zespół sprzęgający kpl	9941256	123	1	9	Oprawa żarówki
9939838	100	15	1	Tulejka łożyskowa	9941256	122	3	9	Oprawa żarówki
9939839	100	6	1	Sworzeń dźwigni	9941258	122	10	1	Zespół obudowy
9939840	100	5	1	Dźwignia kpl	9946691	124	3	1	Listwa ideogramów
9939841	100	9	1	Podkładka	9946692	124	4	1	Obudowa ideogramów
9939842	100	10	*	Podkładka	9946696	124	8	1	Folia z obwodami drukowanymi
9939843	97	9	1	Podkładka	9946832	124	1	1	Szyba
9939843	99	6	*	Podkładka	10115401	28	6	1	Obejma
9939844	97	8	1	Podkładka czołowa	10158300	16	16	2	Korek
9939844	99	5	*	Podkładka	10158901	77	26	2	Korek
9939845	98	28	1	Opaska	10158901	10	2	2	Zaślepka
9939845	99	13	1	Opaska komutatora	10175990	18	2	4	Pierścień
9939846	99	17	2	Śruba ściągająca	10175990	19	34	2	Pierścień
9939847	99	16	2	Rurka izolacyjna	10175990	20	1	2	Opaska zaciskowa 9-11
9939848	100	7	1	Zaślepka	10196911	98	27	1	Nakrętka
9939849	99	14	1	Oslona	10205710	104	3	2	Wpust
9939850	100	12	1	Wyłącznik kpl	10205820	15	4	1	Wpust czółenkowy
9939851	99	15	2	Nakrętka	10205870	15	4	1	Wpust czółenkowy
9939852	100	17	2	Nakrętka	10263685	6	11	2	Podkładka fibrowa
9939853	100	1	2	Śruba dwustronna	10269450	7	21	4	Korek uszczelniający
9939855	100	2	2	Podkładka	10269550	8	8	1	Korek uszczelniający
9939859	100	13	2	Podkładka	10291091	85	15	2	Opaska rury przedniej
9939866	122	3	9	Oprawa żarówki	10291690	33	12	1	Zacisk
9939867	123	2	3	Oprawa żarówki	10296160	32	28	1	Uszczelka
9939868	122	4	1	Płyta obwodu drukowanego	10332110	69	13	1	Kółek

NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI
10396080	155	17	2	Przelotka	10516670	53	3	3	Podkładka
10396280	109	15	1	Przelotka	10516670	54	5	2	Podkładka
10396480	18	13	2	Pierścień	10516670	141	9	4	Podkładka
10414170	70	24	2	Podkładka	10516670	10	7	10	Podkładka
10516470	167	12	2	Podkładka	10516674	75	3	6	Podkładka
10516470	34	11	19	Podkładka	10516674	76	14	4	Podkładka
10516470	32	34	2	Podkładka	10516674	79	15	2	Podkładka
10516470	19	18	1	Podkładka	10516674	52	10	8	Podkładka
10516470	104	11	3	Podkładka	10516674	71	4	2	Podkładka
10516470	104	24	1	Podkładka	10516674	29	9	4	Podkładka
10516470	51	5	1	Podkładka	10516679	76	14	4	Podkładka
10516470	41	2	2	Podkładka	10516679	79	15	2	Podkładka
10516470	55	5	8	Podkładka	10516679	37	2	2	Podkładka
10516470	143	10	2	Podkładka	10516679	172	4	4	Podkładka sprężysta 8x15
10516470	66	3	2	Podkładka	10516679	172	9	2	Podkładka sprężysta 8x15
10516474	138	8	2	Podkładka	10516679	29	9	4	Podkładka
10516474	138	11	3	Podkładka	10516870	76	8	10	Podkładka
10516479	33	20	2	Podkładka sprężysta	10516870	79	6	10	Podkładka
10516479	23	10	2	Podkładka	10516870	80	4	4	Podkładka
10516670	33	1	5	Podkładka	10516870	8	2	2	Podkładka
10516670	60	2	3	Podkładka	10516870	41	21	6	Podkładka
10516670	100	18	2	Podkładka	10516870	4	9	2	Podkładka
10516670	34	6	5	Podkładka	10516870	62	5	4	Podkładka
10516670	18	9	2	Podkładka	10516874	75	12	10	Podkładka
10516670	38	1	2	Podkładka	10516874	8	2	2	Podkładka
10516670	91	7	1	Podkładka	10516874	62	5	4	Podkładka
10516670	96	8	4	Podkładka	10519201	161	10	4	Podkładka
10516670	101	14	5	Podkładka	10519301	156	4	4	Podkładka
10516670	40	2	6	Podkładka	10519301	156	6	2	Podkładka
10516670	116	12	1	Podkładka	10519301	86	13	5	Podkładka
10516670	97	11	2	Podkładka	10519301	166	4	8	Podkładka
10516670	47	4	14	Podkładka	10519401	31	14	6	Podkładka

NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI
10519401	104	10	2	Podkładka	10720811	18	3	6	Nakrętka
10519401	23	11	2	Podkładka	10725911	138	10	3	Nakrętka
10519601	17	22	4	Podkładka	10734201	97	4	1	Zawlecza
10519601	37	1	1	Podkładka	10734201	64	16	1	Zawlecza
10519601	96	7	3	Podkładka	10734301	53	7	1	Zawlecza
10519601	101	10	5	Podkładka	10734600	43	7	2	Zawlecza
10519601	40	1	5	Podkładka	10734600	44	12	2	Zawlecza
10519601	102	7	1	Podkładka	10734601	43	7	2	Zawlecza
10519601	49	4	3	Podkładka	10734601	44	12	2	Zawlecza
10519601	4	22	2	Pierścień	10734701	100	6	1	Zawlecza
10519601	29	4	4	Podkładka	10735880	104	26	1	Podkładka
10519601	64	1	4	Podkładka	10791211	34	15	1	Nakrętka
10519601	66	9	2	Podkładka	10791211	73	1	2	Nakrętka
10520001	79	9	4	Podkładka	10791214	73	1	2	Nakrętka M12x1,5
10531700	35	25	2	Kolek	10791411	66	14	1	Nakrętka
10569274	179	7	1	Podkładka sprężysta 6,1	10794011	99	11	1	Nakrętka
10569274	182	2	1	Podkładka sprężysta	10795000	34	21	2	Zawlecza
10569574	180	5	1	Podkładka sprężysta 12,2	10796401	70	27	1	Zawlecza
10571379	94	4	4	Podkładka ELSP 4	10796901	96	10	1	Zawlecza
10571474	92	5	2	Podkładka ELSP 5	10801910	43	8	1	Nakrętka
10571574	22	9	1	Podkładka ELSP	10839510	7	19	2	Kolek
10596274	180	19	3	Podkładka sprężysta	10839510	31	5	1	Kolek
10615374	163	6	4	Podkładka	10839610	8	1	2	Kolek
10615379	165	5	4	Podkładka	10858090	108	13	8	Bezpiecznik 8A
10615379	165	17	4	Podkładka ząbkowana DE 5	10863090	108	2	1	Żarówka
10615471	85	2	3	Podkładka	10902011	163	14	2	Podkładka
10615479	165	1	4	Podkładka	10902011	138	7	2	Śruba
10615674	163	12	2	Podkładka	10902011	145	12	2	Śruba
10615674	165	7	2	Podkładka	10902014	92	8	1	Śruba TE M6x12
10615679	163	13	2	Podkładka	10902014	145	12	2	Śruba
10615679	165	19	4	Podkładka	10902021	138	7	2	Śruba
10636000	88	5	2	Śruba	10902024	138	8	2	Podkładka

NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI
10902121	85	1	3	Śruba	11195370	104	22	2	Podkładka
10902121	27	18	2	Śruba	11195370	97	16	1	Podkładka
10902211	157	29	4	Śruba	11195370	95	12	1	Podkładka
10902214	163	14	2	Śruba	11195370	99	3	1	Podkładka
10902221	8	17	14	Śruba	11195370	99	19	1	Podkładka
10902221	41	6	4	Śruba	11195470	100	3	2	Podkładka
10902324	22	11	1	Śruba TE M6x18	11195470	34	1	2	Podkładka
10902424	179	8	1	Śruba M6x20	11195470	104	14	1	Podkładka
10902424	180	18	1	Śruba M6x20	11195470	104	15	2	Podkładka
10902521	31	15	6	Śruba	11195470	46	5	3	Podkładka
10902621	155	15	2	Śruba	11195470	95	7	2	Podkładka
10902624	155	15	2	Śruba	11197470	41	5	4	Podkładka
10902811	143	12	2	Śruba M6x30	11197471	8	16	14	Podkładka
10903011	8	4	4	Śruba	11197473	8	16	14	Podkładka
10903211	8	4	2	Śruba TE M6x40	11197770	36	6	3	Podkładka
10903211	8	11	3	Śruba	11197771	8	5	9	Podkładka
10903421	23	19	1	Śruba	11197773	31	16	6	Podkładka
10903821	23	9	1	Śruba	11197774	92	2	2	Podkładka stożkowa elast. 6x12x1,2
10977611	132	14	1	Śruba	11197774	8	5	9	Podkładka
10979411	148	4	6	Śruba TE M6x10	11198070	17	21	2	Podkładka
10979421	55	6	8	Śruba	11198070	20	7	2	Podkładka
10981321	23	8	1	Śruba	11198071	102	5	1	Podkładka
10981621	23	18	1	Śruba	11198071	9	21	4	Podkładka
11054890	108	19	*	Bezpiecznik 7,5A	11198074	9	21	4	Podkładka
11054990	108	19	*	Bezpiecznik 10A	11198373	105	34	1	Podkładka
11055090	108	19	*	Bezpiecznik 15A	11198374	6	3	2	Podkładka
11063976	37	4	1	Klamerka	11198379	6	3	2	Podkładka
11066676	16	3	2	Pierścień	11234711	8	3	2	Śruba
11087671	28	9	1	Pierścień zabezpieczający	11500221	51	3	1	Śruba
11087676	28	9	1	Pierścień zabezpieczający	11635711	179	6	1	Śruba M6x8
11087876	27	11	1	Pierścień elast.	11701711	181	32	1	Nakrętka M10
11087876	149	19	2	Pierścień	11701711	181	35	2	Nakrętka M10

NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI
11702911	180	6	1	Nakrętka M12	12598076	93	6	1	Podkładka
11942008	103	11	1	Śruba	12598174	161	5	6	Podkładka
11945008	103	12	1	Śruba	12598374	155	4	4	Podkładka
12056985	91	4	2	Kapturek ochronny	12598474	143	6	8	Podkładka
12164711	75	13	4	Nakrętka	12599074	93	12	4	Podkładka 6x14
12164711	105	35	1	Nakrętka	12599074	147	51	2	Podkładka
12164711	62	6	4	Nakrętka	12599074	148	3	6	Podkładka sprężysta
12164721	6	2	4	Nakrętka	12599174	132	3	3	Podkładka
12164721	4	8	2	Nakrętka	12599379	152	5	8	Podkładka
12398486	91	4	2	Kapturek ochronny	12599574	147	37	4	Podkładka
12429311	47	10	8	Śruba	12599579	146	32	4	Podkładka
12429535	29	1	4	Śruba	12605170	91	11	2	Podkładka
12429711	96	17	1	Śruba	12605279	117	28	1	Podkładka
12429721	91	9	1	Śruba	12605279	149	18	4	Podkładka
12429721	101	12	5	Śruba	12605370	86	9	2	Podkładka
12430230	7	20	2	Śruba	12605370	109	5	2	Podkładka
12574111	98	30	2	Nakrętka	12605370	135	4	1	Podkładka
12574111	99	15	2	Nakrętka	12605371	85	11	2	Podkładka
12574211	180	3	2	Nakrętka	12605379	157	34	4	Podkładka
12574211	23	6	2	Nakrętka	12605379	158	42	4	Podkładka
12574211	49	12	2	Nakrętka	12605379	163	16	2	Podkładka
12574211	132	10	1	Nakrętka	12605379	34	11	19	Podkładka
12574511	76	9	8	Nakrętka	12605379	163	21	4	Podkładka
12574511	76	22	4	Nakrętka	12605574	163	10	2	Podkładka
12574511	80	3	4	Nakrętka	12605574	165	11	2	Podkładka
12574511	104	5	1	Nakrętka	12605574	4	18	4	Podkładka
12574711	74	18	1	Nakrętka	12605574	163	12	2	Podkładka ząbkowana 8
12574811	76	1	4	Nakrętka	12605579	162	6	8	Podkładka
12575611	73	3	2	Nakrętka	12605579	166	6	8	Podkładka
12575611	74	4	6	Nakrętka	12605579	4	18	4	Podkładka
12575611	80	5	4	Nakrętka	12606874	150	32	6	Podkładka
12575821	70	26	1	Nakrętka	12606970	41	17	2	Podkładka

NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI
12606970	10	4	2	Podkładka	12643701	157	33	4	Podkładka
12608571	19	30	1	Podkładka	12643701	85	10	2	Podkładka
12612207	175	10	3	Podkładka	12643701	138	4	2	Podkładka
12612207	173	3	8	Podkładka	12643704	138	4	2	Podkładka
12624101	132	19	1	Podkładka	12644301	5	25	2	Podkładka
12624101	86	5	3	Podkładka	12644301	4	2	3	Podkładka
12637801	149	18	4	Podkładka	12644401	147	38	2	Podkładka
12637801	165	17	4	Podkładka	12644401	138	9	2	Podkładka
12638101	149	4	2	Podkładka	12644401	85	3	3	Podkładka
12638106	133	15	2	Podkładka	12644401	92	1	2	Podkładka 6x15
12638106	135	13	2	Podkładka	12644401	138	12	3	Podkładka
12638107	133	6	1	Podkładka	12644404	138	9	2	Podkładka
12638107	133	15	2	Podkładka	12644404	138	12	3	Podkładka
12638107	135	13	2	Podkładka	12644407	135	5	1	Podkładka
12638601	34	12	2	Podkładka	12646701	163	13	2	Podkładka
12638601	53	8	2	Podkładka	12646701	165	7	2	Podkładka
12639701	18	17	1	Podkładka	12646701	79	16	2	Podkładka
12639701	37	5	1	Podkładka	12646701	141	10	4	Podkładka
12639701	23	7	2	Podkładka	12646801	4	10	3	Podkładka
12639778	23	7	2	Podkładka	12647001	18	8	3	Podkładka
12640601	155	11	2	Podkładka	12647101	74	16	3	Podkładka
12640604	155	11	2	Podkładka	12647101	172	3	4	Podkładka 8x20
12642001	163	9	2	Podkładka	12647101	66	13	3	Podkładka
12642001	165	9	2	Podkładka	12647601	33	16	2	Podkładka
12642001	162	7	2	Podkładka	12647604	22	10	1	Podkładka 6x16
12642001	103	6	1	Podkładka	12647604	22	7	2	Podkładka 6x16
12642001	166	10	2	Podkładka	12647609	33	16	2	Podkładka
12642701	64	19	4	Podkładka	12674007	159	5	6	Wkręt A/MT/TSCIC 4x30
12642750	43	3	1	Podkładka	12842190	145	4	4	Nit
12642801	97	17	1	Podkładka	13267711	97	19	1	Śruba
12643701	163	15	2	Podkładka	13271611	104	21	2	Wkręt
12643701	158	41	4	Podkładka	13271811	97	23	1	Wkręt

NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI
13271811	99	18	1	Wkręt	13541621	41	1	2	Śruba
13271811	99	4	1	Wkręt	13543321	41	14	1	Śruba
13272111	99	12	1	Śruba	13543521	29	10	4	Śruba
13272111	97	22	2	Śruba	13545521	20	8	2	Śruba
13276211	157	32	4	Śruba	13706910	85	4	1	Tulejka
13276211	157	40	4	Śruba	13766708	154	6	2	Nit
13299201	146	34	4	Śruba	13824011	52	8	8	Śruba
13299211	180	7	1	Wkręt M5x14	13824011	41	20	3	Śruba
13301111	150	31	6	Śruba	13824111	33	9	6	Śruba
13301111	132	11	4	Śruba	13824114	33	8	2	Śruba TE M6*12
13301114	150	31	6	Śruba	13824211	34	3	6	Śruba
13303611	41	18	2	Śruba	13824211	33	4	10	Śruba
13303711	10	5	2	Śruba	13824311	33	11	5	Śruba
13397676	64	3	2	Pierścień sprężysty	13824311	34	3	6	Śruba
13400276	51	4	1	Pierścień	13824311	96	12	1	Śruba
13401176	52	12	2	Pierścień	13824321	69	6	2	Śruba
13406911	82	1	4	Smarownicza	13824321	8	15	2	Śruba
13415400	42	30	1	Pierścień uszczelniający	13824321	39	1	6	Śruba
13415690	41	11	1	Odpowietrznik	13824324	39	1	6	Śruba
13416608	54	3	4	Zacisk	13824324	8	15	2	Śruba
13420776	31	1	1	Pierścień	13824421	31	18	4	Śruba
13424078	19	23	2	Pierścień	13824521	69	12	2	Śruba
13425070	19	25	2	Pierścień	13824521	38	4	1	Śruba
13425370	19	27	1	Pierścień	13824524	72	1	2	Śruba
13425470	19	27	1	Pierścień	13825011	42	27	3	Śruba
13431808	20	1	2	Opaska zaciskowa 14	13825611	34	10	6	Śruba
13431870	20	1	2	Opaska zaciskowa 14	13825611	33	14	6	Śruba
13451670	22	3	4	Opaska	13825621	5	26	2	Śruba
13453221	4	13	2	Śruba	13825711	49	5	2	Śruba
13516011	37	12	3	Śruba	13825711	64	13	4	Śruba
13516011	4	17	2	Śruba	13826211	29	11	2	Śruba
13516610	34	8	5	Śruba	13826214	29	11	2	Śruba

NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI
13829921	4	16	1	Śruba	14197070	16	7	8	Półstożek
13829924	4	16	1	Śruba	14201980	88	4	3	Kostka
13830324	4	21	2	Śruba	14202985	154	8	6	Kostka
13831801	149	16	4	Nakrętka	14202985	133	14	2	Kostka
13838014	64	13	4	Śruba z kołnierzem ząbkowanym	14202985	135	12	1	Kostka
13897570	146	24	2	Kolek	14203080	176	23	2	Zacisk
14043971	83	31	1	Nakrętka	14203760	55	13	1	Nakrętka
14043971	44	13	1	Nakrętka M14x1,5	14211580	156	17	4	Kostka
14044671	83	30	1	Nakrętka	14211580	118	7	4	Kostka
14045471	52	14	2	Nakrętka	14211580	114	9	4	Kostka
14047411	181	30	1	Nakrętka	14211580	93	4	1	Kostka
14048117	27	15	1	Nakrętka	14211686	156	17	8	Kostka
14048911	78	1	4	Nakrętka	14215088	135	12	1	Kostka
14054911	6	1	4	Nakrętka kołpakowa	14215088	133	14	2	Kostka
14054913	6	1	4	Nakrętka kołpakowa	14289721	70	25	2	Śruba
14071301	146	3	4	Śruba	14303421	94	3	4	Wkręt TCE M4x25
14071304	145	3	4	Śruba	14323613	41	12	1	Korek wlewu oleju
14142390	113	9	2	Żarówka	14324111	68	16	1	Korek
14144190	115	2	1	Żarówka	14324140	69	16	1	Korek
14144690	114	6	2	Żarówka	14324411	8	18	1	Korek spustowy oleju
14147590	113	3	2	Żarówka	14325301	8	18	1	Korek spustowy oleju
14148090	118	5	2	Żarówka	14348770	10	10	6	Śruba
14148190	118	5	2	Żarówka	14442121	10	5	2	Śruba
14148190	114	1	2	Żarówka	14480770	51	19	1	Kulka
14148190	112	4	1	Żarówka	14480970	48	12	3	Kulka
14148190	111	3	2	Żarówka	14495401	86	10	1	Podkładka
14152090	113	11	2	Żarówka	14495401	180	2	2	Podkładka 6,4
14170370	82	2	2	Kolek	14495507	180	11	1	Podkładka sprężysta
14187880	152	1	4	Zatrząsek	14496621	6	6	2	Podkładka
14188680	133	5	1	Zacisk	14499401	172	8	2	Podkładka 8x14
14188780	152	3	4	Spinka	14499601	180	10	1	Podkładka 13A
14189876	133	10	2	Klamra	14522421	131	4	1	Klucz płaski 13-17

NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI
14525021	131	5	1	Klucz płaski 8-10	15173890	114	3	3	Wkręt
14533631	131	8	1	Klucz do kół 19	15175590	112	3	2	Wkręt (do klosza 5200808)
14567187	176	15	4	Przycisk	15175590	111	2	2	Wkręt (do klosza 5200810)
14567187	135	2	7	Przycisk	15186101	161	12	2	Śruba
14567780	18	6	1	Opaska	15186101	28	3	1	Śruba
14569580	92	11	2	Spinka	15187901	55	20	1	Śruba
14570387	176	20	2	Zatyczka	15500820	13	47	4	Nakrętka
14570680	51	21	1	Uchwyt	15644001	85	19	1	Wkręt
14572480	155	16	1	Spinka	15644101	133	7	1	Śruba
14572586	149	10	2	Spinka	15644207	157	24	2	Wkręt
14573080	89	4	1	Trójnik	15644277	156	18	4	Śruba
14573080	90	4	1	Trójnik	15644301	157	24	2	Wkręt
14573280	55	14	3	Spinka	15645301	167	10	4	Śruba
14573380	109	14	30	Spinka	15645401	176	17	4	Śruba
14573380	90	6	2	Uchwyt mocow.	15645401	161	7	3	Śruba
14573380	109	1	9	Spinka	15645501	86	4	3	Śruba
14573380	89	5	2	Uchwyt mocujący	15645501	149	5	2	Śruba
14573980	18	14	2	Spinka	15645607	133	16	2	Śruba
14575180	103	4	1	Spinka	15645607	135	14	2	Śruba
14575680	18	1	1	Spinka	15646001	165	4	4	Wkręt
14578385	149	11	2	Spinka	15646001	163	7	4	Wkręt
14587790	131	1	1	Skrzynka narzędziowa kpl.	15646004	165	4	4	Wkręt
14588386	131	2	1	Skrzynka narzędziowa	15646004	163	7	4	Wkręt
14589090	131	9	1	Wkrętak	15646801	165	2	4	Wkręt
14591787	176	21	6	Zatyczka	15646801	164	22	4	Wkręt
14631387	93	10	3	Spinka	15646804	164	22	4	Wkręt
14631387	20	15	1	Spinka	15647307	176	24	2	Śruba
14692141	151	5	*	Klucz surowy	15661807	173	2	8	Śruba
14692143	151	5	*	Klucz surowy	15661807	108	8	1	Wkręt
14778711	147	48	4	Śruba	15661907	175	9	3	Wkręt
14778714	147	48	4	Śruba	15664607	133	8	1	Śruba
15173890	118	4	2	Wkręt	15664907	152	2	4	Śruba

NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI
15664977	157	21	2	Wkręt	15896211	41	3	2	Nakrętka
15674307	154	9	6	Śruba	15896211	182	3	1	Nakrętka M6
15681901	161	12	2	Śruba	15896211	51	6	1	Nakrętka
15682001	161	6	6	Śruba	15896211	36	7	1	Nakrętka
15682001	138	3	2	Śruba	15896211	104	8	3	Nakrętka
15682004	138	3	2	Śruba	15896211	104	23	1	Nakrętka
15682101	88	5	2	Śruba	15896211	103	13	2	Nakrętka
15684201	85	12	2	Śruba	15896211	167	13	2	Nakrętka
15687207	161	9	4	Śruba	15896211	8	10	9	Nakrętka
15687277	143	13	8	Śruba	15896211	33	5	16	Nakrętka
15687277	93	5	1	Wkręt	15896211	179	22	1	Nakrętka M6
15687277	161	9	4	Śruba	15896211	38	11	1	Nakrętka
15687901	119	1	1	Śruba	15896211	19	19	1	Nakrętka
15687901	116	5	2	Wkręt	15896211	22	6	2	Nakrętka M6
15688001	116	5	2	Wkręt N8x13	15896211	103	7	3	Nakrętka
15688077	156	3	4	Wkręt	15896211	147	40	2	Nakrętka
15688077	166	3	8	Wkręt	15896217	135	6	2	Nakrętka
15688107	133	9	2	Śruba	15896221	138	10	3	Nakrętka
15688177	132	17	6	Wkręt	15896411	100	4	1	Nakrętka
15688201	88	3	3	Śruba	15896411	165	18	4	Nakrętka
15688277	156	18	8	Śruba	15896411	27	6	1	Nakrętka
15693407	152	2	4	Śruba	15896411	149	16	4	Nakrętka
15888811	42	24	2	Śruba	15896411	132	2	3	Nakrętka
15888813	42	24	2	Śruba	15896411	117	27	1	Nakrętka M5
15896210	32	33	3	Nakrętka	15896411	145	7	2	Nakrętka
15896211	33	19	2	Nakrętka	15896411	152	4	8	Nakrętka
15896211	34	2	2	Nakrętka	15896418	104	13	2	Nakrętka
15896211	93	11	4	Nakrętka E6 MA	15903477	156	5	2	Wkręt
15896211	86	11	1	Nakrętka	15903801	161	7	3	Śruba
15896211	163	17	2	Nakrętka	15903907	135	14	2	Śruba
15896211	109	4	2	Nakrętka	15903907	134	16	2	Śruba
15896211	101	4	2	Nakrętka	15910607	133	8	1	Śruba

NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI
15924101	88	5	2	Śruba	16100811	53	4	3	Nakrętka
15958104	111	2	2	Wkręt (do klosza 46575395)	16100811	155	3	4	Nakrętka
15958104	112	3	2	Wkręt (do klosza 46575395)	16100811	75	4	8	Nakrętka
15966311	145	5	2	Śruba	16100811	165	8	2	Nakrętka
15967624	92	6	2	Śruba TE M5x8	16100811	163	11	2	Nakrętka
15971621	77	24	2	Śruba	16100811	100	17	2	Nakrętka
15971624	77	24	2	Śruba M10x1,25x90	16100811	18	10	3	Nakrętka
16042721	102	3	1	Śruba	16100811	116	11	1	Nakrętka
16042721	9	20	4	Śruba	16100811	29	8	4	Nakrętka
16042724	9	20	4	Śruba	16100811	76	15	2	Nakrętka
16043211	28	1	1	Śruba	16100811	165	10	2	Nakrętka
16043221	172	10	2	Śruba M8x16	16100811	42	28	1	Nakrętka M8
16043221	143	7	8	Śruba	16100811	54	6	2	Nakrętka
16043224	143	7	8	Śruba	16100811	91	6	1	Nakrętka
16043224	172	10	2	Śruba M8x16	16100811	162	5	8	Nakrętka
16043411	103	2	1	Śruba	16100811	20	6	2	Nakrętka
16043511	33	2	4	Śruba	16100811	40	3	5	Nakrętka
16043530	10	6	10	Śruba	16100811	101	13	4	Nakrętka
16043611	43	4	1	Śruba	16100811	47	11	8	Nakrętka
16043921	74	1	4	Śruba	16100811	4	19	4	Nakrętka
16043921	9	20	4	Śruba	16100811	142	23	4	Nakrętka
16043924	179	17	1	Śruba M8x35	16100811	96	9	4	Nakrętka
16043924	74	1	4	Śruba	16100811	16	20	2	Nakrętka
16043924	9	20	4	Śruba	16100811	166	7	8	Nakrętka
16044121	29	5	4	Śruba	16100811	37	3	1	Nakrętka
16044134	52	9	8	Śruba	16100811	79	14	2	Nakrętka
16044230	40	4	3	Śruba	16100811	60	1	3	Nakrętka
16044321	101	11	1	Śruba	16100811	34	5	2	Nakrętka
16044321	102	6	2	Śruba	16100912	172	5	4	Nakrętka M8x1
16044330	96	6	2	Śruba	16102311	100	19	1	Nakrętka
16050911	42	23	4	Śruba	16102311	96	15	1	Nakrętka
16100811	163	8	2	Nakrętka	16102311	97	10	1	Nakrętka

NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI
16104111	180	9	1	Nakrętka	40003270	46	1	1	Pierścień uszczeln. 15x24x5
16104111	49	9	1	Nakrętka	46402485	22	13	1	Zawór
16104111	74	6	4	Nakrętka	46431000	167	16	4	Sworzeń przegubu
16104111	6	10	2	Nakrętka	46431001	165	3	2	Kosika
16104111	179	18	1	Nakrętka	46431023	155	13	1	Sprężyna
16104121	66	12	3	Nakrętka	46434578	93	1	1	Moduł zapłonowy
16104121	74	17	3	Nakrętka	46445689	49	6	1	Miseczka
16104411	180	14	4	Nakrętka	46456441	150	34	*	Podkładka regul. pod zaczep zamka
16104421	66	7	2	Nakrętka	46470910	29	3	2	Uszczelka kolektora wydechowego
16105011	79	10	4	Nakrętka	46474252	93	13	1	centralka CUT - OFF
16110780	125	3	2	Nakrętka	46480909	6	13	1	Uszczelka głowicy cylindrów
16135621	71	5	2	Śruba	46525242	22	1	1	Filtr oparów
16136011	103	5	1	Śruba	46575007	23	20	1	Gaźnik 26S1A1/250
16235421	66	11	2	Śruba	46575024	67	18	1	Koło kierownicy
16235424	66	11	2	Śruba	46575025	67	19	1	Koło kierown. z przyciskiem sygnału
17678701	119	3	1	Śruba	46575026	66	16	1	Koło kierownicy
18053084	18	15	*	Przewód paliwowy (5x9x1000)	46575047	66	17	1	Pierścień kontaktowy
19053082	18	12	*	Przewód paliwowy (5x9x830)	46575049	91	3	1	Zespół kabli zapłonowych kpl
19053084	19	32	*	Przewód paliwowy (5x9x600)	46575050	130	6	1	Przewód zapłon.cewka zapłonowa-świeca 1
19053084	19	35	*	Przewód paliwowy (5x9x340)	46575051	130	7	1	Przewód zapłon.cewka zapłonowa-świeca 2
19131080	103	17	1	Rurka podstawki akumulatora	46575084	44	6	3	Synchronizator
23685431	96	13	2	Podkładka	46575131	25	37	1	Dźwignia kpl.
23685431	96	14	2	Podkładka	46575162	43	9	1	Walek główny
24912551	90	4	1	Trójnik	46575164	43	8	1	Nakrętka M14x1
24912551	89	4	1	Trójnik	46575237	116	10	1	Sygnal dźwiękowy BEMA
28040620	105	31	1	Łożysko	46575242	34	19	1	Termostat
40001460	38	8	1	Pierścień	46575280	62	3	1	Tarcza hamulc. I.
40001690	69	15	1	Pierścień	46575283	60	4	1	Tarcza hamulc. I.
40001700	70	22	1	Pierścień	46575284	60	3	1	Tarcza hamulc. pr
40001720	52	6	2	Pierścień	46575285	62	2	1	Tarcza hamulc. pr.
40001950	51	15	1	Pierścień	46575360	47	5	1	Przekładnia główna
40002130	52	17	4	Pierścień	46575371	91	12	2	Świeca zapłonowa (ISKRA)

NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI
46575395	111	1	1	Klosz lampy przeciwmglowej	46575540	121	1	1	Zestaw wskaźników
46575396	112	1	1	Klosz lampy cofania	46575541	91	5	1	Kondensator p/zakłóc.
46575397	111	4	1	Odbłyśnik	46575544	116	17	1	Regulator wycieraczek progr. INCO
46575401	170	1	1	Siedzenie pr. H (kol. pask. 70)	46575545	89	8	1	Pompka spryskiwacza szyby przedn.
46575402	170	2	1	Siedzenie l. H (kol. pask. 70)	46575546	125	1	2	Pióro wycieraczki kpl. -50
46575408	171	3	1	Poszycie poduszki H (kol. pask. 70)	46575550	113	10	2	Reflektor niekompletny
46575410	171	4	1	Poszycie oparcia H (kol. pask. 70)	46575555	6	15	1	Korpus z korkami kpl.
46575415	169	9	2	Pokrycie poduszki H (kol. pask. 60)	46575557	6	9	2	Uszczelka tulei cylindrowej
46575416	169	9	2	Pokrycie poduszki H (kol. pask. 70)	46575558	6	3	6	Podkładka
46575417	168	7	2	Pokrycie oparcia H (kol. pask. 60)	46575559	6	1	4	Nakrętka kołpakowa
46575418	168	7	2	Pokrycie oparcia H (kol. pask. 70)	46575577	13	37	2	Sworzeń tłokowy +0.0
46575435	170	1	1	Siedzenie pr. H (kol. pask. 14)	46575578	13	38	2	Sworzeń tłokowy +0.2
46575436	170	2	1	Siedzenie l. H (kol. pask. 14)	46575594	13	39	4	Pierścień sprężysty
46575439	171	3	1	Poszycie poduszki H (kol. pask. 14)	46575600	136	17	1	Poprzecznicza
46575440	171	4	1	Poszycie oparcia H (kol. pask. 14)	46575601	133	2	1	Obudowa zest. wskaźników 30
46575443	169	9	2	Pokrycie poduszki H (kol. pask. 14)	46575602	133	1	1	Ramka wyłączników 30
46575444	168	7	2	Pokrycie oparcia H (kol. pask. 14)	46575604	134	17	1	Schwek
46575455	32	32	1	Miarka poziomoleju	46575606	153	1	1	Szyba boczna pr.
46575468	168	7	2	Pokrycie oparcia H (kol. pask. 60)	46575607	153	8	1	Szyba boczna l.
46575469	168	7	2	Pokrycie oparcia H (kol. pask. 70)	46575609	143	8	2	Cięgno
46575470	168	7	2	Pokrycie oparcia H (kol. pask. 14)	46575613	146	22	1	Uszczelka pr.
46575497	178	3	1	Pas mocowania wózka	46575614	146	23	1	Uszczelka l.
46575522	32	31	1	Uszczelka	46575617	145	1	1	Słupek pr.
46575523	130	4	1	Przewód akumulator - masa	46575618	145	2	1	Słupek l.
46575523	103	15	1	Przewód	46575623	151	1	1	Komplet zamków
46575531	75	1	1	Resor kpl.	46575626	151	4	1	Kpl bębneków z kluczykami
46575532	91	15	1	Wyłącznik zapłonu z blokadą	46575627	132	13	1	Linka
46575533	40	6	1	Wyłącznik świateł cofania	46575629	174	3	1	Izolacja podłogi pr.
46575538	112	3	2	Wkręt (do klosza 5200808)	46575630	174	4	1	Izolacja podłogi l.
46575538	111	2	2	Wkręt (do klosza 5200810)	46575631	174	8	1	Izolacja przegrody i półki tylnej
46575539	118	4	2	Wkręt	46575635	120	5	1	Wyłącznik szyby ogrzewanej-30
46575539	114	3	3	Wkręt	46575640	120	4	1	Wyłącznik świateł p/mglowych-30

NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI
46575641	120	2	1	Wyłącznik 2poz elektrowentylatora-30	46575812	11	21	1	Obudowa łożyska gl. 1.0
46575642	120	1	1	Wyłącznik światła zewn.-30	46575814	29	17	2	Kolektor
46575665	155	8	1	Uszczelka	46575815	27	13	1	Cięgno kpl.
46575671	163	4	1	Zderzak przedni	46575820	85	22	1	Podkładka
46575675	165	14	1	Zderzak tylny	46575843	23	3	1	Pokrywa filtru
46575678	86	15	1	Uszczelka	46575844	23	1	1	Tłumik ssania
46575682	88	7	1	Nawiew kpl 30	46575855	31	23	1	Korek wlewu oleju
46575683	120	3	1	Wyłącznik światła awaryjnych-30	46575857	36	15	1	Piasta wentylatora (650)
46575728	17	24	8	Pierścień uszczelniający	46575863	33	6	1	Obudowa dmuchawy kpl.
46575728	32	26	2	Pierścień uszczelniający	46575882	179	11	1	Wspornik zębalki
46575730	27	1	1	Sprężyna	46575887	179	13	1	Wspornik z zębalką
46575739	130	10	1	Wiązka diodowa	46575888	179	12	1	Zębalka
46575741	54	3	4	Zacisk	46575893	89	10	1	Przewod rurkowy
46575750	55	10	2	Przewód hamulcowy	46575894	89	9	1	Przewód pompka el.-pompka ręczna 6x1350
46575752	55	11	2	Przewód hamulcowy	46575895	53	1	1	Wspornik kpl
46575754	128	1	1	Wiązka przednia	46575915	180	21	1	Uchwyt wspornika
46575758	27	14	1	Śruba z otworem	46575932	77	27	2	Obejma zwrotnicy (2 smarowniczeki)
46575758	182	5	1	Śruba	46575935	82	20	2	Sworzeń zwrotnicy (do obejmy 46575932)
46575759	27	17	1	Pedał przyspieszenia	46575936	77	25	4	Tulejka sworzni zwrotnicy
46575762	49	2	1	Dźwignia zmiany biegów	46575938	27	8	1	Śruba
46575773	182	4	1	Końcówka dolna linki	46575953	1	1	1	Silnik kpl.
46575774	182	1	1	Śruba specjalna	46575960	27	2	1	Dźwignia
46575795	2	2	1	Silnik niekompletny	46575962	27	5	1	Cięgno kpl.
46575796	2	1	1	Zestaw naprawczy silnika	46575967	23	20	1	Gaźnik 28S1A1
46575798	6	8	8	Śruba	46575968	33	3	1	Pokrywa
46575802	2	2	1	Silnik niekompletny	46575970	33	18	1	Płytki mocowania przysłony
46575803	2	1	1	Zestaw naprawczy silnika	46575972	33	17	1	Przysłona kpl.
46575807	10	16	1	Obudowa łożyska gl. 0.0	46575978	180	23	1	Wspornik dolny kpl. z tulejkami łożysko
46575808	10	17	1	Obudowa łożyska gl. 0.2	46575979	180	1	1	Obejma
46575809	10	18	1	Obudowa łożyska gl. 0.4	46575981	180	24	1	Popychacz pośredni wyłączania sprzęgła
46575810	11	19	1	Obudowa łożyska gl. 0.6	46575988	180	26	1	Zaczep sprężyny wspomagającej
46575811	11	20	1	Obudowa łożyska gl. 0.8	46575996	180	8	1	Walek główny sterowania sprzęgłem

NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI
46575997	180	20	1	Wspornik dolny sterowania sprzęgłem	46576208	141	3	1	Blotnik pr
46575998	180	15	1	Sworzeń gorny popychacz sprzęgła	46576209	141	14	1	Blotnik l.
46576000	180	22	1	Sworzeń dolny popychacza sprzęgła	46576219	138	13	1	Przegroda dolna kpl.
46576003	180	16	1	Popychacz pedału sprzęgła	46576221	138	2	1	Przegroda czołowa kpl.
46576038	173	1	1	Dywaniak kpl. (Z) (kol. 50)	46576222	138	2	1	Przegroda-część dolna
46576049	173	5	1	Dywaniak bagażnika	46576226	144	19	1	Drzwi pr.
46576063	175	4	1	Daszek przeciwsłn. pr.	46576227	144	20	1	Drzwi l.
46576065	175	5	1	Daszek przeciwsłn. z kieszenia l.	46576228	144	23	1	Poszycie pr.
46576068	152	6	2	Kieszeń	46576229	144	24	1	Poszycie l.
46576071	166	1	1	Zderzak tylny	46576236	145	6	2	Wspornik
46576072	166	2	2	Pokrywa lampy	46576237	146	22	1	Uszczelka pr.
46576075	162	1	1	Poprzecznicza zderzaka	46576238	146	23	1	Uszczelka l.
46576075	166	5	1	Poprzecznicza zderzaka	46576278	3	1	1	Zespół napędowy
46576089	157	35	1	Wspornik moc. fartuch przedni pr.	46576281	29	14	1	Tłumik wydechu kpl.
46576090	157	36	1	Wspornik moc. fartuch przedni l.	46576287	30	3	1	Tłumik wydechu kpl.
46576126	179	20	1	Zaczep sprężyny powrotnej	46576311	66	16	1	Koło kierownicy
46576127	180	4	1	Wspornik górny kpl.	46576312	74	11	1	Sworzeń
46576148	52	19	4	Łożysko	46576324	89	4	1	Trójkąt spryskiwacza szyb z zaworkiem
46576152	83	27	2	Łożysko	46576325	69	9	2	Łożysko
46576155	83	28	2	Łożysko	46576331	69	3	1	Śruba
46576178	41	16	1	Płyta oporowa	46576334	30	3	1	Tłumik wydechu kpl.
46576179	46	13	3	Sprężyna	46576373	154	1	1	Szyba odchylana pr.
46576180	52	4	2	Pierścień	46576374	154	2	1	Szyba odchylana l.
46576183	49	17	1	Sprężyna	46576379	170	1	1	Siedzenie pr. E-50+10
46576184	49	16	2	Śruba	46576380	170	2	1	Siedzenie l. E-50+10
46576190	80	6	2	Amortyzator tylny	46576397	176	19	1	Pokrycie półki tylnej
46576192	75	11	2	Wspornik zawieszania resoru	46576417	66	8	1	Przekładnia kierownicza
46576200	139	16	1	Zastrzał	46576418	69	9	2	Łożysko
46576204	142	31	1	Poszycie boku pr. cz. tylna	46576424	74	8	2	Przegub kulowy
46576205	142	32	1	Poszycie boku l. cz. tylna	46576431	4	6	1	Sprężyna
46576206	142	29	1	Poszycie boku pr. cz. przednia	46576436	18	11	1	Zbiornik paliwa
46576207	142	30	1	Poszycie boku l. cz. przednia	46576441	18	11	1	Zbiornik paliwa

NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI
46576452	131	3	1	Klucz do świece	46576614	171	3	1	Poszycie poduszki A+K-30 (164)
46576456	19	29	1	Podkładka	46576615	171	4	1	Poszycie oparcia A+K-30 (164)
46576493	21	2	1	Przepona kpl. do pompy typu 2166.3	46576619	171	3	1	Poszycie poduszki A+E-30 (164)
46576494	21	3	1	Głowica kpl.	46576620	171	4	1	Poszycie oparcia A+E-30 (164)
46576495	21	4	1	Sprężyna przepony	46576628	67	19	1	Koło kierown. z przyciskiem sygnału
46576496	24	22	1	Pokrywa kpl.	46576631	160	1	1	Znak POLSKI FIAT
46576497	25	25	1	Dysza powietrza	46576632	160	4	1	Znak 126p
46576498	25	27	1	Rurka emulsyjna	46576637	170	1	1	Siedzenie pr. K-30 (kol.pask.60) (163)
46576501	26	31	1	Uszczelka	46576638	170	2	1	Siedzenie l. K-30 (kol.pask.60) (163)
46576502	25	38	1	Włącznik biegu jałowego	46576641	169	9	2	Pokrycie poduszki A+K-30 (164)
46576503	25	39	1	Zestaw naprawczy A	46576642	168	7	2	Pokrycie oparcia A+K-30 (164)
46576507	25	40	1	Zestaw naprawczy A+B	46576645	171	3	1	Poszycie podusz. K-30 (kol.pask.60)(163)
46576515	167	3	2	Pokrycie poduszki kpl. A-30 (160)	46576647	171	4	1	Poszycie oparcia K-30 (kol.pask.60)(163)
46576516	168	7	2	Pokrycie oparcia A+E-30 (164)	46576649	160	3	2	Tulejka mocowania znaku
46576517	167	4	2	Pokrycie oparcia kpl. A-30 (160)	46576658	30	3	1	Tłumik wydechu kpl.
46576522	135	7	1	Pokrycie tablicy rozd. (160)	46576660	161	8	1	Oslona tłumika
46576523	175	1	1	Poszycie dachu 30 (160, 163, 164)	46576661	34	9	1	Oslona silnika
46576524	176	19	1	Pokrycie półki tylnej 30 (160, 163, 164)	46576679	30	2	2	Objeźma dolna tłumika
46576525	175	7	1	Pokrycie nakola tylnego pr. 30 (160)	46576680	30	1	2	Objeźma górna tłumika
46576526	175	8	1	Pokrycie nakola tylnego l. 30 (160)	46576703	91	10	2	Kapturek ochronny (od str. świece)
46576527	175	7	1	Pokrycie nakola tyln. pr. 30 (163, 164)	46576711	116	2	1	Przerwywacz kierunkowsk. i św. awaryjnych
46576528	175	8	1	Pokrycie nakola tyln. l. 30 (163, 164)	46576712	133	4	1	Obudowa kpl.
46576549	169	9	2	Pokrycie poduszki A+E-30 (164)	46576714	178	3	1	Pas mocowania wózka
46576551	152	7	1	Płat poszycia pr. B+E (164)	46576719	178	4	1	Wspornik dolny mocowania pasa
46576552	152	8	1	Płat poszycia l. B+E (164)	46576720	161	16	1	Oslona pedałów
46576562	84	2	4	Kolpak koła	46576721	161	18	1	Listwa prowadząca l.
46576568	152	7	1	Płat poszycia pr. B-30 (160)	46576722	161	17	1	Listwa prowadząca pr.
46576569	152	8	1	Płat poszycia l. B-30 (160)	46576726	108	5	2	Reflektor kpl.
46576570	84	5	4	Kolpak koła	46576728	108	6	1	Lampa kierunkowskazu przedn. prawa
46576573	117	24	1	Przycisk sygnału kpl. (163, 164)	46576729	108	7	1	Lampa kierunkowskazu przedn. l.
46576602	171	4	1	Poszycie oparcia A-30 (160)	46576730	108	15	1	Lampa tylna kpl. prawa
46576603	171	3	1	Poszycie poduszki A-30 (160)	46576731	108	15	1	Lampa tylna kpl. lewa

NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI
46576732	110	2	1	Lampa oświetlenia tabl. rejestr.	46576849	143	17	1	Ramka zewn. kpl. pr.
46576733	121	2	1	Zestaw wskaźników	46576850	143	18	1	Ramka zewn. kpl. l.
46576734	116	23	1	Przełącznik pod kierownicą	46576855	143	15	1	Ramka wewn. kpl. pr.
46576745	140	1	1	Szkielet pr.	46576856	143	16	1	Ramka wewn. kpl. l.
46576746	140	14	1	Szkielet l.	46576865	150	23	1	Klamka zewnętrzna pr.
46576764	141	1	1	Płat dachu kpl.	46576866	150	24	1	Klamka zewnętrzna l.
46576765	141	6	1	Poszycie przednie	46576867	151	1	1	Komplet zamków
46576768	141	5	1	Łącznik pr.	46576872	132	6	1	Pokrywa
46576769	141	8	1	Łącznik lewy	46576878	132	5	1	Zamek
46576770	142	20	1	Poszycie boku pr.	46576888	168	6	2	Zagłówek kpl. [kol.266]
46576771	142	21	1	Poszycie boku l.	46576899	141	4	1	Gniazdo reflektora pr.
46576774	141	3	1	Blotnik pr.	46576900	141	7	1	Gniazdo reflektora l.
46576775	141	14	1	Blotnik l.	46576903	175	11	1	Uszczelka gniazda refl. pr.
46576776	141	2	1	Nakładka pr.	46576910	173	1	1	Dywanik kpl. (1-elem.) (kol.30)
46576777	141	13	1	Nakładka l.	46576925	176	19	1	Pokrycie półki tylnej
46576778	142	16	1	Naroże tylne górne pr.	46576928	176	22	1	Wykładzina tunelu
46576779	142	17	1	Naroże tylne górne l.	46576929	152	6	2	Kieszeń
46576791	133	2	1	Obudowa zest. wskaźników	46576931	155	1	1	Pokrywa kpl.
46576792	133	1	1	Ramka wyłączników	46576939	163	4	1	Zderzak przedni
46576793	135	10	1	Skrzynka środkowa	46576942	165	14	1	Zderzak tylny
46576796	135	11	1	Schówek	46576945	159	1	1	Lusterko zewn. l.
46576798	135	8	1	Popielniczka	46576946	159	9	1	Nakładka wewn. kpl. pr. (kol.50)
46576800	134	17	1	Schówek	46576947	159	2	1	Nakładka wewn. kpl. l. (kol.50)
46576801	135	7	1	Pokrycie tablicy rozd.	46576948	159	3	1	Nakładka zewn. pr. (kol.50)
46576803	133	4	1	Obudowa kpl.	46576949	159	4	1	Nakładka wewn. pr. (kol.50)
46576806	144	19	1	Drzwi pr.	46576950	159	7	1	Lusterko zewn. pr.
46576807	144	20	1	Drzwi l.	46576951	88	10	1	Zestaw zespołu wentylacji (kol.30)
46576810	144	23	1	Poszycie pr.	46576956	160	5	1	Znak tylny 126 el
46576811	144	24	1	Poszycie l.	46576958	156	8	2	Listwa drzwi (kol.30)
46576824	147	43	1	Szyba opuszczana kpl. pr.	46576959	157	26	2	Listwa boczna tylna (kol.30)
46576825	147	44	1	Szyba opuszczana kpl. l.	46576966	3	1	1	Zespół napędowy
46576828	146	28	1	Prowadnica pr.	46576969	18	16	1	Korek wlewu paliwa

NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI
46576972	49	2	1	Dźwignia zmiany biegów	46577057	20	16	1	Wspornik
46576973	51	16	1	Napęd prędkościomierza	46577059	93	7	1	Rurka podciśnieniowa
46576975	84	2	4	Kolpak koła	46577060	33	3	1	Pokrywa obudowy dmuchawy
46576976	67	19	1	Koło kierown. z przyciskiem sygnału	46577062	34	9	1	Oslona silnika
46576987	128	1	1	Wiązka przednia	46577066	168	5	4	Pręt kpl. (kol.30-55)
46576989	129	1	1	Wiązka tylna	46577067	168	3	2	Poduszka zagłówek [kol.266]
46576991	1	1	1	Silnik kpl.	46577069	159	9	1	Nakładka wewn. kpl. pr.
46576993	2	2	1	Silnik niekompletny	46577070	159	2	1	Nakładka wewn. kpl. l.
46576994	2	1	1	Zestaw naprawczy silnika	46577072	3	1	1	Zespół napędowy
46576997	6	15	1	Korpus z korkami kpl.	46577075	173	1	1	Dywanik kpl. (5-elem.) (kol.30)
46576998	9	23	1	Płytki mocowania wspornika	46577089	158	43	4	Zaslepka
46577001	93	8	1	Rurka podciśnieniowa	46577104	92	10	1	Wspornik
46577003	94	2	1	Przewody zapłonowe kpl.	46577113	137	6	1	Fartuch l.
46577004	31	8	1	Koło pasowe	46577117	152	7	1	Płat poszycia pr. E [kol.250]
46577018	156	13	1	Uszczelka wlotu pow. pr.	46577118	152	8	1	Płat poszycia l. E [kol.250]
46577019	156	14	1	Uszczelka wlotu pow. l.	46577122	152	7	1	Płat poszycia pr. A [kol.266]
46577020	19	22	1	Rura wlewu paliwa	46577123	152	8	1	Płat poszycia l. A [kol.266]
46577025	49	18	1	Dźwignia zmiany biegów kpl.	46577133	147	46	1	Prowadnica tylna kpl. pr.
46577026	49	11	1	Walek przedni kpl.	46577134	147	47	1	Prowadnica tylna kpl. l.
46577027	92	4	1	Wspornik	46577135	145	9	1	Prowadnica przednia kpl. pr.
46577031	9	22	2	Tulejka	46577136	145	10	1	Prowadnica przednia kpl. l.
46577032	170	1	1	Siedzenie pr. E [kol.270]	46577137	120	1	1	Wyłącznik świateł zewnętrznych
46577033	170	2	1	Siedzenie l. E [kol.270]	46577139	120	2	1	Wyłącznik elektrowentylatora
46577044	146	28	1	Prowadnica l.	46577141	120	3	1	Wyłącznik świateł awaryjnych
46577047	149	15	2	Cięgno	46577143	120	4	1	Wyłącznik światła p/mgłowego
46577048	175	11	1	Uszczelka gniazda refl. pr.	46577145	120	5	1	Wyłącznik szyby ogrzewanej
46577049	176	14	1	Uszczelka gniazda refl. l.	46577147	120	7	1	Zaslepka
46577051	8	7	1	Pokrywa rozrządu	46577148	120	6	1	Zaslepka
46577052	20	2	1	Przewód paliwowy	46577153	156	15	1	Ramka wlotu pow. pr.
46577053	6	4	1	Pokrywa głowicy cylindrowej	46577154	156	16	1	Ramka wlotu pow. l.
46577054	16	15	1	Walek rozrządu	46577161	28	2	1	Wspornik sterow. ssaniem i ogrzew. kpl.
46577056	23	16	1	Podkładka dystansowa gaźnika	46577166	136	15	1	Półka kpl.

NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI
46577169	136	14	1	Łącznik I.	46577315	171	3	1	Poszycie poduszki E [kol.250]
46577173	148	1	1	Podnośnik szyby pr.	46577316	171	3	1	Poszycie poduszki E [kol.276]
46577174	148	2	1	Podnośnik szyby l.	46577317	167	4	2	Pokrycie oparcia kpl. A [kol.266]
46577179	136	2	1	Przegroda tylna kpl.	46577318	167	3	2	Pokrycie poduszki kpl. A [kol.266]
46577185	173	5	1	Dywannik bagażnika (kol.50)	46577319	171	4	1	Poszycie oparcia A [kol.266]
46577190	84	3	16	Śruba	46577320	171	3	1	Poszycie poduszki A [kol.266]
46577201	152	7	1	Płat poszycia pr. E+A (kol.50+30)	46577338	171	4	1	Poszycie oparcia E [kol.270]
46577202	152	8	1	Płat poszycia l. E+A (kol.50+30)	46577340	171	3	1	Poszycie poduszki E [kol.270]
46577205	152	7	1	Płat poszycia pr. E [kol.276]	46577342	124	6	1	Wskaźnik poziomu paliwa
46577206	152	8	1	Płat poszycia l. E [kol.276]	46577343	124	7	1	Obudowa
46577234	175	4	1	Daszek przeciwsłoneczny pr.	46577345	171	2	1	Oparcie kpl. (bez pokrycia)
46577235	175	5	1	Daszek przeciwsłoneczny l.	46577369	31	8	1	Koło pasowe
46577236	116	1	1	Wspornik	46577371	2	2	1	Silnik niekompletny
46577240	118	2	1	Klosz lampy pr.	46577372	2	1	1	Zestaw naprawczy silnika
46577241	118	3	1	Klosz lampy l.	46577373	1	1	1	Silnik kpl.
46577246	120	3	1	Wyłącznik świateł awaryjnych	46577375	3	1	1	Zespół napędowy produkcyjny
46577247	128	1	1	Wiązka przednia	46577381	51	16	1	Napęd prędkościomierza
46577249	90	7	1	Zbiornik spryskiwacza z elektropompką	46577384	168	1	1	Siedzenie pr. (bez pokrycia)
46577250	6	7	1	Głowica kpl.	46577385	168	2	1	Siedzenie l. (bez pokrycia)
46577255	175	7	1	Pokrycie nakola tyln. prawy (kol.30-55)	46577389	169	9	2	Pokrycie poduszki A [kol.266]
46577256	175	8	1	Pokrycie nakola tyln. lewy (kol.30-55)	46577391	168	7	2	Pokrycie oparcia A [kol.266]
46577294	124	9	3	Zespół oprawy żarówki 2W	46577421	19	33	1	Filtr paliwa
46577295	124	10	1	Zespół oprawy żarówki 3W	46577422	155	12	1	Sprężyna linki
46577296	124	11	12	Zespół oprawy żarówki 1,2W	46577433	129	1	1	Wiązka tylna
46577297	124	2	1	Maskownica	46577434	18	4	1	Czujnik poziomu paliwa
46577298	124	5	1	Prędkościomierz	46577444	93	2	1	Wspornik modułu i cewki zapłonowej
46577306	168	7	2	Pokrycie oparcia E [kol.250]	46577448	19	22	1	Rura wlewu paliwa
46577307	168	7	2	Pokrycie oparcia E [kol.276]	46577485	30	3	1	Tłumik wydechu z katalizatorem
46577309	169	9	2	Pokrycie poduszki E [kol.250]	46577487	22	15	1	Przewód
46577310	169	9	2	Pokrycie poduszki E [kol.276]	46577493	22	5	1	Przewód
46577312	171	4	1	Poszycie oparcia E [kol.250]	46577494	22	2	1	Przewód
46577313	171	4	1	Poszycie oparcia E [kol.276]	46577499	22	8	1	Wspornik kpl.

NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI
46577500	19	32	1	Przewód zasilania paliwem	46577668	177	4	1	Ramię zaczepu kpl. TRW-Sabell
46577501	19	35	1	Przewód zasilania paliwem	46577671	172	1	1	Zestawienie zagłówków tylnychZestawienie zagłówków I
46577502	18	12	1	Przewód powrotny	50832632	79	7	6	Śruba
46577504	1	1	1	Silnik kpl.	50875529	132	16	3	Podkładka
46577506	3	1	1	Zespół napędowy	60093124	96	3	1	Oslona
46577513	30	3	1	Tłumik wydechu z katalizatorem	60795143	172	2	2	Zagłówek kpl.
46577516	23	20	1	Gaźnik 28S1A1/300 FOS	60795144	172	6	4	Nakładka wspornika
46577526	23	16	1	Podkładka dystansowa gaźnika	60795145	172	7	1	Rura kpl.
46577527	22	12	1	Przewód	60795913	175	7	1	Pokrycie nakola tylnego pr. (kol.50)
46577528	22	14	1	Przewód	60795914	175	8	1	Pokrycie nakola tylnego lewe (kol.50)
46577535	28	10	1	Linka kpl. z sygnalizatorem	60795925	179	14	1	Sworzeń zapadki
46577540	28	2	1	Wspornik sterowania kpl.	60795926	179	15	1	Sprężyna zapadki
46577544	117	26	1	Sygnal dźwięk. włączenia ssania	60795927	181	28	1	Pedał sprężła kpl. (ze wspornikiem)
46577546	29	17	2	Króciec wydechowy	60795940	124	1	1	Szyba
46577550	168	7	2	Pokrycie oparcia [kol.384]	60795989	124	5	1	Prędkościomierz
46577555	171	4	1	Poszycie oparcia [kol. 384]	60796292	151	3	1	Komplet bębenków z kluczykami
46577558	152	7	1	Płat poszycia pr. [kol.384]	60796293	179	1	1	Obudowa pokrętła
46577559	152	8	1	Płat poszycia l. [kol.384]	60796294	179	2	1	Pokrętło sterowania przysp.-pianka
46577572	160	11	1	Nakł. tylny 126 elx	60796295	179	3	1	Pokrętło sterowania przysp. - z nakładk
46577585	171	3	1	Poszycie poduszki [kol.384]	60796296	179	4	1	Pokrętło sterowania przysp.- skóra
46577586	169	9	2	Pokrycie poduszki [kol.384]	60796297	179	5	1	Zabezpieczenie pokrętła
46577589	84	7	4	Kolpak koła (standard)	60796298	179	9	1	Dźwignia główna sterowania pojazdem
46577593	151	1	1	Komplet zamków	60796299	179	10	1	Dźwignia główna sterowania pojazdem kpl
46577594	160	12	1	Znak tylny 'Maluch'	60796300	179	16	1	Nakrętka
46577602	84	1	5	Koło jezdne (bezdętkowe) [kol.030]	60796301	180	12	1	Dźwignia główna wyłączania sprężła kpl
46577603	84	1	5	Koło jezdne (bezdętkowe) [kol.050]	60796302	180	13	1	Dźwignia pośrednia wyłączania sprężła
46577658	136	16	1	Półka przegrody tylnej kpl.	60796303	180	25	1	Sprężyna wspomagająca
46577661	177	6	2	Podkładka dystansowa	60796304	181	27	1	Pedał hamulca
46577662	177	7	2	Śruba	60796305	181	29	1	Śruba przegubu
46577665	160	13	1	Znak tylny 'TOWN'	60796306	181	31	2	Przegub GIKFR 10 PW
46577666	177	2	1	Zwijacz kpl. pr. TRW-Sabell	60796307	181	33	1	Sworzeń prowadzący
46577667	177	3	1	Zwijacz kpl. l. TRW-Sabell	60796308	181	34	1	Popychacz pedału hamulca

NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI
50796300	181	36	1	Śruba	181813230	67	18	1	Koło kierownicy kpl. (kol.50)
50796310	182	6	1	Cięgno otwierania pokrywy bagażnika	181880480	64	12	1	Dźwignia kpl.
50796311	182	7	1	Oslona cięgna otwierania bagażnika	182056880	50	20	1	Oslona dźwigni zmiany biegów
50796312	182	8	1	Obudowa mechanizmu sterowania	182150660	168	6	2	Zagłówek kpl. (kol.30) (164)
50796313	182	9	1	Obudowa kolumny kierownicy	182150680	168	6	2	Zagłówek kpl. 50
50796314	182	10	1	Gałka kierownicy	182150760	168	3	2	Poduszka zagłówka 30
50796315	182	11	1	Dźwignia zmiany biegów	182150780	168	3	2	Poduszka zagłówka 50
50796316	182	12	1	Oslona pedałów	182150860	168	5	4	Pręt kpl. 30
50796317	182	13	1	Wspornik linki	182150880	168	5	4	Pręt kpl. 50
50796318	182	14	1	Cięgno sterowania przyspieszeniem	182191780	65	32	1	Rękojeść dźwigni
50796365	179	21	1	Wkręt dociskowy M6x25	182205380	117	24	1	Przycisk sygnału kpl.(kol.50)
50796367	98	32	1	Zestaw naprawczy A	182377280	64	4	1	Przycisk
50796368	98	33	1	Zestaw naprawczy B	200014071	144	21	2	Uszczelka szyby opuszczanej pr.
50796369	99	20	1	Zestaw naprawczy C	200014072	144	22	2	Uszczelka szyby opuszczanej l.
50796370	100	23	1	Zestaw naprawczy D	200014192	96	11	1	Uchwyt linki
50796371	106	8	1	Zestaw naprawczy E	200014954	19	31	1	Płwak
50796372	106	9	1	Zestaw naprawczy F	200015024	108	3	1	Klosz lampy oświetlenia wnętrza
50796373	105	37	1	Zestaw naprawczy G	200015215	96	1	1	Linka rozrusznika
50796374	105	38	1	Zestaw naprawczy H	200015542	95	22	1	Pokrywa aparatu
50796375	105	39	1	Zestaw naprawczy I	200015554	142	24	1	Próg pr.
50796376	105	40	1	Zestaw naprawczy J	200015699	142	25	1	Próg l.
60805357	180	17	1	Nakrętka M10x1,25	200015983	160	8	1	Znak tylny '650'
71170403	95	10	1	Regulator zapłonu	200016034	138	2	1	Przegroda czołowa kpl.
71196120	95	23	1	Sprężyna	200016097	160	9	1	Znak tylny '650l'
98601518	75	5	*	Podkładka 2	200016158	130	3	1	Wizka przewodów tablicy rejestracyjnej
98601519	75	6	*	Podkładka 3	200016262	31	17	1	Komplet kół pompy
98601520	75	7	*	Podkładka 1.5	200016652	151	4	1	Kpl. bębneków z kluczami
98601521	75	8	*	Podkładka 1	200016698	174	9	1	Komplet izolacji dźwiękowych
98605051	64	12	1	Dźwignia kpl.	400016976	69	15	1	Pierścień uszczelniający
181714780	135	11	1	Schówek	400017076	70	22	1	Pierścień uszczelniający
181771780	148	5	2	Podkładka ozdobna (kol.50)	402100014	142	28	1	Podszybie przednie
181771780	146	29	2	Podkładka ozdobna	402100018	142	27	1	Podszybie tylne

NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS.	STR.	NP.	SZT.	NAZWA CZĘŚCI
440000008	151	2	1	Komplet klamek z kluczami					